

# **Monitoramento Web**

Luxpower



Data: 2024-6-3

Versão: UM-WM04

Copyright© 2024 Lux Power Technology Co., Ltd. Todos os direitos reservados.

Este manual, protegido pelos direitos autorais e de propriedade intelectual da Lux Power Technology, não pode ser modificado, copiado ou reproduzido sem permissão prévia por escrito. As marcas e patentes mencionadas pertencem aos seus respectivos proprietários. Leia atentamente para garantir a confiabilidade do produto e a elegibilidade para a garantia. Para detalhes sobre a garantia, consulte a Garantia Limitada da Lux Power Technology. Destinado a prestadores de serviço profissionais; nenhuma declaração constitui uma garantia expressa ou implícita. As descrições podem conter afirmações preditivas; podem ocorrer diferenças. Fornecido apenas para referência, sujeito a alterações sem aviso prévio pela Lux Power Technology.







www.luxpowertek.com



# Conteúdo

Histórico de Revisões ······1
Visão Geral ······2
Introdução ao Monitoramento Web LuxPower
Pagina Inicial ····································
Dashboard
Informações do Sistema em Tempo Real 5
Potência de Entrada e Saída (Diária)5
Visão Geral da Energia6
Notificações e Outras Ações6
Dados7
Gráficos ······7
Comparar gráficos8
Energia ······8
Histórico de Dados······9
Dados Locais ·······10
Histórico de Eventos ·······11
Configuração ·······11
Plantas ······11
Dongles ·······12
Dispositivos ······12
Usuários ·······13
Registro de Operações ······13
Visão Geral 14
Manutenção15
Configuração Remota ·······14
Configuração em Lote15
Registro de Configurações16
Atualização Remota ·······16
Registro de Atualizações ······17
Autoteste (Itália)······17

# Histórico de Revisões

Versão	Data de Atualização	Descrição
Versão Inicial	2020-04-06	Versão inicial
UM-WM01	2020-07-07	Alterado algumas imagens de acordo com o novo design
UM-WM02	2021-07-01	Atualizado algumas funções
UM-WM03	2024-02-02	Substituição do logotipo e atualizações de funções
UM-WM04	2024-06-03	Recurso de comparação de gráficos adicionado



# Visão Geral

#### Introdução

Este documento descreve como usar o Monitor Web Lux Power.

#### Leitores

Esse documento é destinado a:

Provedores profissionais de instalação e manutenção de serviços

#### Feedback

Se você tiver qualquer dúvida ou comentário,

Por favor, envie-nos um e-mail para: suporte@luxpowertek.com

# 

#### Introdução ao Monitoramento Web LuxPower

O aplicativo LuxPower permite o controle remoto do seu sistema Lux a qualquer hora e em

qualquer lugar. Você pode personalizar estratégias de economia de energia para sua residência e

aproveitar nossos recursos especiais para melhorar seu dia a dia.



As configurações locais e físicas têm precedência sobre as configurações da web. A operação remota através do aplicativo web não substitui a inspeção no local para confirmar a segurança do circuito. Negligenciar a inspeção no local pode resultar em lesões pessoais ou até mesmo morte. Para usar o monitor web LuxPower, visite o link:

https://server.luxpowertek.com/WManage/web/login

## Página Inicial

A visualização "Monitor" foi projetada para que os clientes (usuários finais) acessem facilmente as informações em tempo real do sistema. Ela abrange diversos aspectos, incluindo dados de Bateria, Fotovoltaico (PV), Fornecimento de Energia de Emergência (EPS) e Rede. A inclusão de valores diários e totais para produção solar, carregamento/descarregamento de bateria, energia injetada e consumo oferece uma visão abrangente do desempenho do sistema.

#### Introdução ao Dashboard



#### Irradiação Solar: Os dados mostram a energia gerada pelos painéis solares.

Ao clicar ou tocar na imagem de produção solar no aplicativo LuxPower, os usuários podem alternar facilmente para uma exibição detalhada, mostrando como a energia solar foi utilizada ao longo do dia. Ao clicar ou tocar no painel solar, são revelados os totais acumulados desde a comissionamento do sistema. Esse recurso ilustra a distribuição percentual da energia entre fornecimento de carga, carregamento da bateria e exportação para a rede. ((Para o nosso inversor ACS 3600 (acoplado à rede), ele indica especificamente a potência gerada pelo inversor conectado à rede. Para garantir uma representação precisa dos dados, é essencial instalar os Transformadores de Corrente (TCs) para o inversor ACS 3600.))

**Descarga/Carga da Bateria:** Os dados ilustram a energia de carga e descarga das baterias. Ao clicar ou tocar no painel da bateria, a exibição transita facilmente entre o descarregamento e o carregamento da bateria, apresentando os totais para o dia atual e os totais acumulados desde o comissionamento.

**Energia Injetada/Importação:** Exibe a energia exportada para a rede tanto para o dia atual quanto desde o comissionamento. Ao clicar ou tocar na imagem, a exibição transita para mostrar a energia importada da rede para os mesmos períodos.

**Consumo:** Os dados refletem o consumo geral de energia da propriedade, tanto para o dia atual quanto desde o comissionamento.

#### Informações do Sistema em Tempo Real

A imagem exibe dados de energia ao vivo com fluxos dinâmicos. Por padrão, as Informações da Bateria estão visíveis. Ao clicar ou tocar na imagem da bateria, ela é recolhida, e pode ser expandida novamente com um novo clique. Quando a cor da bateria é amarela ou vermelha, isso indica um aviso ou falha na bateria.



#### Potência de Entrada e Saída (Diária)

A imagem ilustra a curva de potência de cada dia, abrangendo a potência solar, a potência de carga/ descarga da bateria, a potência de importação/exportação da rede e o consumo. Ao passar o cursor sobre o gráfico, são exibidos dados específicos para um determinado momento.





#### Visão Geral da Energia

Clicar no ícone 'Mês' revela as estatísticas de energia para cada dia, enquanto o ícone 'Ano' mostra a

energia mensal e o ícone 'Total' exibe a energia anual.

ergy Overvie	w (2024-0	2)								(	?) N	onth	Year	Total		<b>¢</b> 2024-	02	>
Solar Production	Battery	Export to Grid	I Import	to User	Consi	umption												
20																		
15																		
10																		
5							Date: 16											
1							Solar Production: 0.0 kWh											
0							Export to Grid: 0.0 kWh											
1 2	3 4	5 6	7 8	9 10	11	12 13	Consumption: 0.0 kWh	18	19 2	0 21	22	23	24	25	26	27 28	29	ł

#### Notificações e Outras Ações

Esta seção exibe as últimas notificações e ações do usuário dentro do Eco-sistema.





#### Dados

A visualização 'Dados' fornece dados detalhados em tempo real para análise e manutenção, cobrindo parâmetros técnicos de PV, bateria, rede e Saída de Backup (EPS). A visualização 'Dados' é composta por cinco seções: 'Gráfico', 'Energia', 'Histórico de Dados', 'Dados Locais' e 'Histórico de Eventos'.

#### Gráfico

Chart				
Francis	PV Side	Vpv1(V) - (3473700208, 2024-02-02)	SOC(%) - (3473700208, 2024-02-02)	Battery
Energy	Vpv1(V)		88	SOC(%)
Data History	Vpv2(V)			vBat(V)
	Ppv1(W)		87	Charge Power(W)
Local Data	Ppv2(W)	AV.C. 0V	86 AVC: 85.8%	DisCharge Power(W)
			95	
Event History				
			84	•
			83	
		02-2 00:30 01:00 01:30	02-2 00:30 01:00 01:30	
	AC Side	Vacr(V) - (3473700208, 2024-02-02)	P Backup Output(W) - (3473700208, 2024-	Backup Output
	Vacr(V)	Control A. Bucheder and Stream and Stream	02-02)	V Backup Output r(V
	Qac(Var)		600	F Backup Output(Hz)
	pToGrid(W)			P Backup Output(W)
	pFromGrid(W)		400	S Backup Output(VA)
			ANG-265.8W	
			200	
			0	

O gráfico exibe os principais parâmetros de 'Lado PV', 'Bateria', 'Lado AC' e 'Saída de Backup' (EPS) ao longo de um período de 24 horas.

Abaixo estão as abreviações e seus significados com base na convenção de nomenclatura da Luxpower:

- 1. Vpv: Tensão da entrada solar (PV)
- 2. Ppv: Potência da entrada solar (PV)
- 3. SOC(%): Estado de carga da bateria
- 4. vBat: Tensão da bateria
- 5. Vacr: Tensão da saída CA (fase R)
- 6. Qac: Potência reativa da saída CA
- 7. Vepsr: Tensão nominal do EPS



#### Comparação de Gráficos



Um local onde você pode comparar todos os principais parâmetros em um único gráfico

#### Energia

Energy	E_inv(kWh) - (3243631821, 2024-02)	
E_pv_all(kWh)		
E_pv1(kWh)		
E_pv2(kWh)	Date: 1 Energy 2.1 kWh	
E_inv(kWh)		
E_rec(kWh)	2 -	
E_charge(kWh)		
E_discharge(kWh)		
E_backupPower(kWh)	1.5	
EnergyToGrid(kWh)		
EnergyFromGrid(kWh)		
	0.5 -	

A seção 'Energia' apresenta vários gráficos de barras que mostram as variações de energia ao longo

do tempo, diárias e por data em um mês. Os parâmetros específicos incluem:

- 1. E\_pv\_all(kWh): Energia total gerada por todas as strings PV
- 2. E\_pv1(kWh): Energia gerada pela string PV 1
- 3. E\_pv2(kWh): Energia gerada pela string PV2

# LU POWER TEK

- 4. E\_inv(kWh): Saída de energia através da saída AC
- 5. E\_rec(kWh): Energia da carga CA
- 6. E\_charge(kWh): Energia usada para carregar a bateria
- 7. E\_discharge(kWh): Energia gerada pelo descarregamento da bateria
- 8. E\_backupPower(kWh): Energia gerada pela saída EPS
- 9. EnergyToGrid(kWh): Injeção de energia
- 10. EnergyFromGrid(kWh): Energia importada pela rede

#### Histórico de Dados

A seção 'Histórico de Dados' fornece os parâmetros técnicos medidos de PV, bateria, Saída de

Backup (EPS) e Rede, destinados à análise da Luxpower ou de seu instalador.

Observe que é necessário conhecimento técnico profissional para entender completamente esta

tabela. Os usuários finais são incentivados a se concentrar nas seções 'Monitor', 'Gráfico' e 'Energia'

para dados de desempenho de fácil compreensão. Distribuidores e instaladores da Luxpower devem

focar nos parâmetros chave para uma solução rápida de problemas.

- 1. PtoGrid/PtoUser: Verifique a conexão correta do CT para garantir o monitoramento adequado da potência da rede.
- 2. Vpv/Ppv: Verifique o MPPT para a tensão e potência de entrada solar.
- 3. Vo/Po/So: Avalie o tipo de carga e detecte possíveis sobrecargas durante o modo de Fornecimento de Energia de Emergência (EPS).
- 4. Vb/SOC: Examine o estado atual de carga para identificar possíveis problemas, como sobrecarga ou descarga excessiva na bateria.
- 5. Vac/Fac: Avalie o desempenho da rede verificando a tensão de trabalho e a faixa de frequência para garantir a conformidade com os requisitos da rede.
- E-xxday e Exxall: Use o E-xxday para analisar a distribuição de energia diária e o Exxall para avaliar a distribuição de energia acumulada para um parâmetro específico desde o início da operação do inversor.



LU <mark>⊗</mark> POWER™		<ul> <li>Monitor</li> </ul>				ې Config	බු uration		Ov	88 erview		e Mainter										
Chart		Select station	first	0152014033		~	< :	202 <mark>4-</mark> 02-	02	>					1	Export d	ata	Export dat	a(2024-0	02-02 -	2024-01-	26)
		Serial number	Time		Status	Vpv1(V)	Vpv2(V)	vBat(V)	SOC(%	) Ppv1(W	Ppv2(W	pCharge(	pDisCharge	Vac(r)(V	Vacs(V	) Vact(V)	Fac(Hz	) Pinv(r)(\	Prec(r)(\	PF(r)	Veps(r)	(Veps
Energy	1	0152014033	2024-0	02-02 11:42:23	0xC0	371.8	387.8	395	6496	599	586	0	1060	208.5	204.8	0.8	50	0	0	[0]	201.3	0 ^
Data History	2	0152014033	2024-0	02-02 11:37:23	0xC0	373.6	396.8	395.5	66%	617	621	0	1204	208.4	204.8	0.8	49.99	0	0	[0]	201.5	0
Data History	3	0152014033	2024-0	02-02 11:32:22	0xC0	374.8	401.9	395.2	66%	633	642	0	1733	208.4	204.8	0.8	49.96	0	0	[0]	200.6	0
Local Data	4	0152014033	2024-0	02-02 11:27:23	0xC0	362	389.8	396.2	68%	595	602	0	1211	207.7	204.8	0.8	49.96	0	0	[0]	201.7	0
	5	0152014033	2024-0	02-02 11:22:24	0xC0	368.9	403.7	399.1	70%	555	576	0	1598	208.4	204.8	0.8	50	0	0	[0]	201.7	0
Event History	6	0152014033	2024-0	02 <mark>-02 11:17:2</mark> 3	0xC0	369.7	394.5	401.6	71%	575	600	0	1822	207.8	204.8	0.8	50.01	0	0	[0]	201.3	0
	7	0152014033	2024-0	02-02 11:12:31	0xC0	366.9	402.8	405.3	73%	567	592	0	1886	207.1	204.8	0.8	49.96	0	0	[0]	201.1	0
	8	0152014033	2024-0	02-02 11:07:25	0x08	369.9	397	415.7	74%	569	573	1120	0	204.4	204.8	0.8	50.03	0	0	[0]	204.4	0
	9	0152014033	2024-0	02-02 11:02:25	0x08	374.7	408	415.8	73%	732	750	1453	0	203.8	204.8	0.8	49.96	0	0	[0]	203.8	0
	10	0152014033	2024-0	02-02 10:57:25	0x08	361.9	411	415	7296	690	712	1374	0	204.6	204.8	0.8	49.97	0	0	[0]	204.6	0
	11	0152014033	2024-0	02-02 10:52:25	0x08	375.8	408.7	413.8	70%	614	623	1214	0	204.2	204.8	0.8	50.01	0	0	[0]	204.2	0
	12	0152014033	2024-0	02-02 10:47:25	0x08	369.7	403.9	413.2	70%	601	601	1178	0	203.6	204.8	0.8	49.97	0	0	[0]	203.6	0
	13	0152014033	2024-0	02-02 10:42:25	0x08	369.6	411	412.5	68%	667	685	1326	0	203.2	204.8	0.8	49.96	0	0	[0]	203.2	0
	14	0152014033	2024-0	02-02 10:37:26	0x08	365.8	407	410.6	67%	603	602	1181	0	202.9	204.8	0.8	49.96	0	0	[0]	202.9	0
	15	0152014033	2024-0	02-02 10:32:27	0x08	377.1	404.9	409.7	66%	567	552	1096	0	203	204.8	0.8	49.93	0	0	[0]	203	0
	16	0152014033	2024-0	02-02 10:27:27	0x28	364	398.9	<b>4</b> 07.1	65%	403	394	1364	0	203.2	204.8	0.8	50.02	0	593	[0]	203.2	0
	17	0152014033	2024-0	02-02 10:22:28	0	262.4	410	200.1	6 404	260	267	1202	0	202.2	204.0	0.0		0	500	101	202.2	1
	30	✓ 14 4	Page	1 of 5 🕨	N O													C	isp <mark>l</mark> ayin	g 1 to 3	30 of 139 i	items

#### **Dados Locais**

A seção 'Dados Locais' mostra os dados registrados durante os períodos offline, capturando dados a

cada 5 minutos quando o sistema está offline por mais de 20 minutos. Ela retém os dados por um

máximo de 90 dias.

	<ul> <li>Monitor</li> </ul>		🔅 Configuration	Overview	ස් Maintenance				
Chart	Select station first	tapper	<b>v</b>	Show	w all local data 🔇	2024-02- >	[1, 90]	Read	Clear Export data
Energy Data History	Serial number Time		Status Vpv1(V) Vpv2(V) Vp	vv3(V) vBat(V) SOC(%) Ppv	1(W Ppv2(W Ppv3(W p)	Charge( <sup>1</sup> pDisCharge V	acr(V) Vacs(	V) Vact(V) Fac(Hz)	Pinv(W) Prec(W) P
Local Data Event History									

#### Histórico de Eventos

A seção 'Histórico de Eventos' exibe um registro histórico de eventos (Avisos e Falhas). A ausência

de registros no 'Histórico de Eventos' indica que o inversor híbrido está operando sem problemas.

LUISPOWER™	Ø Monitor		<b>ලි</b> Configuration	Overview M	Cluste		
Chart	Select station first		<b>~</b>	✓ All Event	~		Export data
	Station	Serial number	Event Type	Event	Start Time	Time Recovered	Action
Energy	1 AQHOME	2033022445	Notice	W028: EPS Over load	2024-02-02 09:47:57		Remove
Data History	2 ABCMEDICINE1	3153530076	Notice	W026: Battery voltage low	2024-02-02 07:47:57		Remove
Data History	3 adagdg	2252048008	Notice	W017: AC Voltage out of range	2024-02-02 10:47:57		Remove
Local Data	4 Anh Dũng DK	3223633360	Notice	W028: EPS Over load	2024-02-02 09:47:51		Remove
	5 黒須発電所	0112014009	Notice	W026: Battery voltage low	2024-02-02 11:47:46		Remove
Event History	6 NMLT	2363053831	Notice	W025: Battery voltage high	2024-02-02 09:47:46		Remove
	7 小林発電所	9192004004	Fault	E019: Bus voltage high	2024-02-02 10:47:36		Remove
	8 Aluprin	2283053848	Notice	W016: No AC Connection	2024-02-02 02:47:32		Remove
	9 TranVanDungSolar	2103022024	Notice	W028: EPS Over load	2024-02-02 09:47:30		Remove
	10 27 DRONGO STREET	3223633341	Notice	W026: Battery voltage low	2024-02-02 04:47:24		Remove
	11 Elie Rizk zouk	2193038320	Notice	W016: No AC Connection	2024-02-02 04:47:22		Remove
	12 Charbel melhem	2253038897	Notice	W016: No AC Connection	2024-02-02 04:47:20		Remove
	13 home	1153022275	Notice	W028: EPS Over load	2024-02-02 09:47:20		Remove
	14 189 rose	3073530069	Notice	W016: No AC Connection	2024-02-02 04:47:17		Remove
	15 ESE01-OXLEY	9392006123	Notice	W004: Battery status check	2024-02-02 02:47:06		Remove
	16 adagdg	3253633392	Notice	W016: No AC Connection	2024-02-02 10:47:16		Remove
	17 Nguyễn Hữu Hiểu 5K	2103022096	Notice	W026: Battery voltage low	2024-02-02 09:47:06		Remove
	30 🗸 🕅 🖣 Page	1 of 33334	N O			Displayi	ing 1 to 30 of 1000000 iter

# Configuração

A página 'Configuração' permite aos usuários gerenciar sua planta, dispositivos, informações de usuário e registros de operação.

#### Plantas

Esta seção é usada para criar outro local caso haja mais de uma propriedade com o sistema

instalado.



LU <mark>⊗</mark> POWER™	c Ø Monitor		) Data		ation Over	8 E view Maint	<b>e</b> nance			
Stations	+	Add Station					C	~	Search by statio	n name 🗙 Q
		Station name	Installer		EndUser	Country	Timezone	Daylight saving time	Create date 💌	Action
Dongles	1	Suzie	dwil7@yah	oo.com		Jamaica	GMT -5	No	2024-02-02	Station Management
Devices	2	tapper	rksmashy6@	@gmail.com		Jamaica	GMT 0	Yes	2024-02-02	Station Management
Devices	3	GV station 3	precisionwo	orxsolar@gmail.		United States of Am	er GMT -5	No	2024-02-01	Station Management
Users	4	Dcunningham	dwil7@yah	oo.com	DaltonC	Jamaica	GMT -5	No	2024-02-01	Station Management
	5	Edward Home	harrisology	@gmail.com	edwards23	China	GMT 0	Yes	2024-02-01	Station Management
Operation Record	6	Timoll ( Reading)	forrojam@g	gmail.com		Jamaica	GMT -5	No	2024-02-01	Station Management
	7	Dwayne Brown	info@solarl	batterysupplies.	Dwayne Brown	Jamaica	GMT -5	No	2024-02-01	Station Management
	8	Donaldson power	mwjburke@	gmail.com	Donaldson power view	Jamaica	GMT-5	No	2024-02-01	Station Management
	9	Save The Children			savethechildren	United States of Am	er GMT -5	No	2024-02-01	Station Management
	10	EVERTON SOLAR	delroyrich			Jamaica	GMT-5	No	2024-02-01	Station Management
	11	Mullings	powbar@ya	ahoo.com		Jamaica	GMT -5	No	2024-02-01	Station Management
	12	GV Gas Station				Jamaica	GMT -5	No	2024-01-31	Station Management
	13	firstchoice	firstchoicec	able		Jamaica	GMT -5	No	2024-01-31	Station Management
	14	Delroy Solar	delroyrich			Bahamas	GMT -5	No	2024-01-31	Station Management
	15	BevMccook	cfoster@en	erbizja.com	13Carmel	Jamaica	GMT-5	No	2024-01-31	Station Management
	16	Paula/Elroy			Paula/Elroy	Jamaica	GMT -5	No	2024-01-30	Station Management
	17	Lidon Laing	dwil7@yah	oo.com		Jamaica	GMT 0	No	2024-01-29	Station Management

#### Dongles

Os usuários podem adicionar os Números de Série (SN) do Dongle para sistemas com múltiplos Dongles. Após adicionar o Dongle e configurar a senha correta do Wi-Fi, o inversor será exibido automaticamente quando ligado.

	LU <mark>⊗</mark> POWER™	Ø Monitor	Data	Configuratio	on Overview	<b>E</b> Maintenance				
	Stations		✓ All State	is 👻 All Type 👻 🕻	+ Add Dongle	rt Dongle		Search by dongle Si	N X	2
¢	Dongles Devices	Serial number 1 BH33200273	Don Nev	/ dongle * Dongle SN	Serial number		× nect Status	Last Update Time 2023-10-24 21:58	Action 8: Management <del>-</del>	
	Users			* Dongle PIN	Dongle PIN					
			ŀ	* Station		Add C	Cancel			

#### Dispositivos

Os usuários finais podem visualizar a lista de dispositivos e verificar o status online dos dispositivos.



LUSPOWER		Ø Monitor		) Data				00 Overview		ि Maintenance				GETSOL →
Stations			<b>&gt;</b> (	All Status	✓ All De	vice Type	✓ All Batte	ery Type \vee		Sea	arch by inverter/don	gle SN 🗙	Q Complex expo	ort Export data
	s	erial numb	Dongle	Station nam	EndUser	Device t	Battery ty Pow	er Ra Firmware	Status	Connect Status	Last Update T Bat	tParal BattCapa	a Commission Warranty	ex Action
Dongles	1 2	43249000:	BA1150066	TEST FIRST		6-12K	Lead-acic 12k	W FAAB-1616	12	?	2024-02-01 1: 1	200	2022/12/03 2027/12/0	03 Management • ^
Devices	2 2	47228008(	BA1150066	TEST FIRST		6-12K	No batte 12k	W FAAB-1717	0	?	2024-01-24 1( 0	200	2022/12/03 2027/12/0	)3 Management •
Devices	3 3	21228026	BA1150066	TEST FIRST		6-12K	Lithium t 12k	W FAAB-1616	0	Connected	2024-02-02 0' 0	0	2023/10/20 2028/10/2	20 Management •
Users	4 2	312028094	BA1232005	M. Wright	Wright_M	6-12K	Lead-acic 12k	W FAAB-1413	16	Connected	2024-02-02 0' 4	200	2022/08/13 2027/08/	13 Management •
	5 3	12228007	BA1234062	427	Kishon	6-12K	Lithium Ł 12k	W fAAB-1010	0	Connected	2024-02-02 02 1	200	2023/04/14 2028/04/	I4 Management •
Operation Record	6 2	31202811	BA1232058	N. Rodrique	Rodriques_I	6-12K	Lead-acic 12k	W FAAB-1413	0	Connected	2024-02-02 0	400	2022/08/13 2027/08/	13 Management •
	7 2	312028025	BA1237009	Joan Roti	Joan Roti	6-12K	Lead-acic 12k	W FAAB-1413	0	Connected	2024-02-02 0	200	2022/08/13 2027/08/	13 Management •
	8 2	31202801;	BA1237017	Williams Au		6-12K	Lead-acic 12k	W FAAB-ODOE	0	Connected	2024-02-02 0	200	2022/08/13 2027/08/	13 Management •
	9 2	31202808:	BA1232053	African	Nella	6-12K	Lead-acic	fAAA-0908	20	?	2022-10-15 1:		2022/08/13 2027/08/	13 Management •
	10 2	31202801	BA1232066	Miller #116	miller	6-12K	Lead-acic 12k	W FAAB-1413	16	Connected	2024-02-02 0	400	2022/08/13 2027/08/	13 Management •
	11 2	31202800	BA1232055	Essue #119	essue1	6-12K	Lead-acic 12k	W FAAB-1413	64	Connected	2024-02-02 02	400	2022/08/13 2027/08/	13 Management •
	12 2	31202802(	BA1237000	Chukku'''''	Chukku Sol	6-12K	Lead-acic 12k	W FAAA-ODOF	16	Connected	2024-02-02 0	600	2022/08/13 2027/08/	13 Management •
	13 2	31202805(	BA1234003	Williams	recardoram	6-12K	Lead-acic 12k	W FAAA-0D0F	136	?	2023-08-29 1	200	2022/08/13 2027/08/	13 Management •
	14 2	31202800	BA1237002	Powell Resid	papathefixe	6-12K	Lead-acic 12k	W FAAA-ODOF	64	Connected	2024-02-02 0	400	2022/08/13 2027/08/	13 Management •
	15 2	31202804!	BA1234063	Bobby		6-12K	Lead-acic	FAAA-0D0F	8	?	2023-02-02 1	600	2022/08/13 2027/08/	13 Management •
	16 2	31202811;	BA1234095	Grand. Phar	marsh1	6-12K	Lead-acic 12k	W FAAB-1413	0	Connected	2024-02-02 02	400	2022/08/13 2027/08/	13 Management •
	17 2	31202806;	BA1232062	F. Brown	Brown_F	6-12K	Lead-acic 12k	W FAAA-0D0F	16	Connected	2024-02-02 0' 0	200	2022/08/13 2027/08/	13 Management • 🖕
	30 🗸	14 4	Page 1	of 18 🕨	н о								Displaying	1 to 30 of 519 items

#### Usuários

Os usuários finais podem editar senhas e informações pessoais. Os distribuidores podem adicionar

contas de Assistente de Distribuidor, Distributor\_2, Instalador ou de usuário final.

LU <mark>⊗</mark> POWER™		Monitor Data		infigurati	ion	) l	BB erview	ම් Maintenar						
Charles	(+.	Add Assistant + Add Distrib	utor_2 + Add I	nstaller	+ Ada	d end user	All Role	~		Sea	ch by usern	ame	×	Q
Stations	-		~	/	-		Sho	w disabled user					Username	~
Dongles														
		Username Nickname Role	E-mail	Country	Timezor	Tel numbe	Address	Create dat User Per	m Installer Code	Tech support	t Tech suppo	Cluster	Action	
Devices	1	hervedean Herve Dea Installer	hervedean@gm	Jamaica	GMT -5			2022-10-1 Normal	GETSOL > hervedean			Asia	User Managen	ne
	2	neco50@y Adrian Syn Installer	neco50@yahoo.	Jamaica	GMT-5			2022-10-1 Normal	GETSOL > neco01	WhatsApp ID	876313319	Asia	User Managen	me
Users	3	forrojam@ Garth Forr Installer	forrojam@gmail	Jamaica	GMT -5			2022-10-1 Normal	GETSOL > garth01			Asia	User Managen	me
Our service Record	4	greenlanta Green Lant Installer	greenlantan@gr	Jamaica	GMT -5	876467664	Junction, S	2022-10-1 Normal	GETSOL > greenlanta			North A	User Managen	me
Operation Record	5	rssolarpro: Recardo Ri Installer	rssolarproducts(	Jamaica	GMT -5	876~206~	St James	2022-10-1 Normal	GETSOL > rssolarproc			Asia	User Managen	me
	6	lloydeans@ Lloyd Dear Installer	lloydeans@gma	Jamaica	GMT -5			2022-10-1 Normal	GETSOL > Iloydeans0			Asia	User Managen	me
	7	powbar@y Barrington Installer	powbar@yahoo.	Jamaica	GMT -5	876488668	Mobay	2022-10-1 Normal	GETSOL > barrington			North A	User Managen	me
	8	solarkingja Solar King Installer	solarkingja@gm	Jamaica	GMT -5			2022-10-2 Normal	GETSOL > solarking0			Asia	User Managen	me
	9	jervion.flet Jervion Fle Installer	jervion.fletcher@	Jamaica	GMT -5		Montego I	2022-10-2 Normal	GETSOL > jervionfleto			North A	User Manager	me
	10	oralsolar2( Oral Rober Installer	oralsolar2022@	Jamaica	GMT -5			2022-10-2 Normal	GETSOL > oralroberts			Asia	User Manager	me
	11	info@nert NERTRAK Installer	info@nertrak.co	Jamaica	GMT -5			2022-10-2 Normal	GETSOL > nertrak01	E-mail	info@nert	Asia	User Manager	me
	12	errolreid58 Errol Reid Installer	errolreid58@gm	Jamaica	GMT -5			2022-10-2 Normal	GETSOL > errolreid01			North A	User Manager	me
	13	cnskin@hc CNS LIMIT Installer	cnskin@hotmail	Jamaica	GMT -5			2022-10-2 Normal	GETSOL > cnslimited			Asia	User Manager	me
	14	dwil7@yał David Wils Installer	dwil7@yahoo.cc	Jamaica	GMT -5	876806263		2022-11-0 Normal	GETSOL > davidwilso			Asia	User Manager	me
	15	davielle.be Keneil Bec Installer	davielle.beckford	Jamaica	GMT -5			2022-11-0 Normal	GETSOL > Keneilbeck			Asia	User Manager	me
	16	sunelecdis Sunelec Di Installer	sunelecdistribut	China	GMT -5	876990917	39 Burling	2022-11-0 Normal	GETSOL > sunelecja0			Asia	User Manager	me
	17	david_gayl LNR Electr Installer	david_gayle82@	Jamaica	GMT -5			2022-11-2 Normal	GETSOL > LNRELECOT			Asia	User Manager	me 🖕
	30	✓ I4 4 Page 1 of 20	PH O				P2410041041104102		-		Di	splaying	1 to 30 of 589 it	tems

#### Registro de Operação

Esta página exibe todos os registros de operação associados à aba de configuração.



LUSPOWER	Ø É Monitor D		) Data			00 Iverview	<b>E</b> Maintenance		
Stations	A	Il Operation Type 1		Operation Type 2 🗸 🗸	2024-01-02 -	2024-02-02			Export
	A	Il Operation Type 1	e	Nickname	Role	Operation Type 1	Operation Type 2	Operation Target	Description
Dongles	S	tation Control	ahoo.co	m David Wilson Nor	th Installer	User Control	Add User	DaltonC	View
Devices	v	Ctopus Control Veather Optimize Co	ntrol 23		EndUser	User Control	Register User	edwards23	View
Devices	Lu	pdate Control	arbatter	rysi Neiko Wilson	Installer	User Control	Add User	Dwayne Brown	View
Users	4	2024-02-01 05:41:4	info@solairx.con	n Solairx Limited	Distributor_2	Station Control	Edit Station	BevMccook	View
	5	2024-02-01 05:40:4	info@solairx.con	n Solairx Limited	Distributor_2	User Control	Edit User	Bevmccook@gmail.com	View
Operation Record	6	2024-02-01 05:40:1	info@solairx.con	n Solairx Limited	Distributor_2	User Control	Add User	Bevmccook@gmail.com	View
	7	2024-02-01 05:00:3	mwjburke@gma	il.c Mark Burke	Installer	User Control	Edit User	Donaldson power view	View
	8	2024-02-01 04:59:5	mwjburke@gma	il.c Mark Burke	Installer	User Control	Add User	Donaldson power view	View
	9	2024-02-01 03:46:0	Rowane	rowane	EndUser	User Control	Edit User	Rowane	View
	10	2024-02-01 03:45:4	Rowane	rowane	EndUser	User Control	Edit User	Rowane	View
	11	2024-02-01 03:44:5	Rowane	rowane	EndUser	User Control	Edit User	Rowane	View
	12	2024-02-01 03:44:3	Rowane	rowane	EndUser	User Control	Edit User	Rowane	View
	13	2024-02-01 03:43:5	Rowane	rowane	EndUser	User Control	Edit User	Rowane	View
	14	2024-02-01 03:43:3	Rowane	rowane	EndUser	User Control	Edit User	Rowane	View
	15	2024-02-01 03:43:0	Rowane	rowane	EndUser	User Control	Edit User	Rowane	View
	16	2024-02-01 01:32:0	savethechildren		EndUser	User Control	Register User	savethechildren	View
	17	2024-02-01 00:43:4	Rowane	rowane	EndUser	User Control	Edit User	Rowane	View
	30	V II I Page	1 of 6 🕨 I	О					Displaying 1 to 30 of 180 item

# Visão Geral

A seção 'Visão Geral' foi projetada para a Luxpower, distribuidores e instaladores, permitindo que

verifiquem facilmente as informações gerais do sistema, incluindo a produção solar e o descarregamento

da bateria.

LUISPOWER™		Ø Monitor	) Data		@ guration			<b>B</b> Maintenance					
Station Overview										S	earch by station na	me	×Q
		Name	Status	SolarPower	ChargePower	DischargePowe	Load	Solar Vield	BatteryDischa	rg FeedEnergy	ConsumptionEr	EndUser	
Device Overview	1	Test	Ø Offline	0 W	0 W	0 W	0 W 0	6035.4 kWh	4064.2 kWh	2222.7 kWh	12936.6 kWh		
	2	Home	Ø Offline	0 W	0 W	0 W	0 W 0	0 kWh	0 kWh	0 kWh	0 kWh		
	3	Home	Ø Offline	0 W	0 W	0 W	0 W 0	0 kWh	0 kWh	0 kWh	0 kWh		

LU⊗POWER™		Ø Monitor	E	ata	<ul> <li>Configuration</li> </ul>			Mair	<b>e</b> atenance					
Station Overview	(			Status 🗸							S	earch by inverter SM	Ň	×Q
		Serial number	Status	SolarPower	ChargePower	DischargePow	Load	Solar Yield	BatteryDischa	FeedEnergy	Consumption	E Station name	Parallel	Action
Device Overview	1	2432490003	Ø Offline	0 W	0 W	0 W	0 W	6172 kWh	2610.5 kWh	30.4 kWh	9367.9 kWh	TEST FIRST 12KW		
	2	2472280080	Ø Offline	0 W	0 W	0 W	0 W	234.7 kWh	39 kWh	1.4 kWh	507 kWh	TEST FIRST 12KW		
	3	3212280260	<ol> <li>Notice</li> </ol>	0 W	0 W	0 W	0 W	0 kWh	0 kWh	0 kWh	0 kWh	TEST FIRST 12KW		
	4	2312028094	Normal	0 W	0 W	48 W	47 W	1916.1 kWh	909.8 kWh	36.6 kWh	1992.7 kWh	M. Wright		
	5	3122280078	Normal	0 W	0 W	0 W	1 kW	8857.5 kWh	3385.2 kWh	15.7 kWh	15566.9 kWh	427		
	6	2312028111	S Normal	0 W	0 W	0 W	578 W	725 kWh	83 kWh	1.8 kWh	2118.6 kWh	N. Rodriques		
	7	2312028029	S Normal	0 W	0 W	0 W	1 kW	11840.6 kWh	2865.6 kWh	18.7 kWh	17216.8 kWh	Joan Roti		
	8	2312028012	S Normal	0 W	0 W	0 W	909 W	7864.9 kWh	452 kWh	5.9 <mark>k</mark> Wh	15000.9 kWh	Williams Auto		
	9	2312028087	Ø Offline	0 W	0 W	0 W	0 W 0	2.9 kWh	0 kWh	0 kWh	186.8 kWh	African		
	10	2312028017	S Normal	0 W	0 W	235 W	211 W	5590.3 kWh	2531.5 kWh	162.3 kWh	7222.6 kWh	Miller #116 ( Pyra	r	
	11	2312028003	Notice	0 W	0 W	198 W	0 W	692.2 kWh	393.4 kWh	1 kWh	150.1 kWh	Essue #119 ( Ocea		
	12	2312028026	S Normal	0 W	0 W	1 kW	1 kW	13531.8 kWh	6656.9 kWh	22.8 kWh	13536.4 kWh	Chukku		
	13	2312028058	Ø Offline	0 W	0 W 0	0 W	0 W	5397.2 kWh	1808.4 kWh	111.7 kWh	7006.3 kWh	Williams		
	14	2312028001	1 Notice	0 W	0 W	611 W	0 W	9643.2 kWh	6459.7 kWh	0 kWh	0 kWh	Powell Residents		
	15	2312028045	Ø Offline	0 W	0 W	0 W	0 W	128.1 kWh	0 kWh	0 kWh	0 kWh	Bobby		
	16	2312028112	S Normal	0 W	0 W	0 W	984 W	18475.3 kWh	3875.9 kWh	44.2 kWh	30118.9 kWh	Grand. Pharmacy	(	
	17	2312028062	S Normal	0 W	1 kW	0 W	1 kW	6176.6 kWh	4978.4 kWh	148.3 kWh	16252.7 kWh	F. Brown		
	30	~ I4 4 I	Page 1 of 1	выно	6							Display	ving 1 to 30	of 519 iten



#### Manutenção

#### Configuração Remota

A visualização "Manutenção" facilita configurações e atualizações remotas. Para instruções

detalhadas sobre configurações remotas, consulte o arquivo "Orientações de Configuração do

#### Website".

LU <mark>⊗</mark> POWER™	🖉 😫 Monitor Data	🔅 Configuration	88 Overview				
Remote Set	Select station first Test	♥ 0342016057	Read				Export PDF
Set Record	✓ Common Setting						
Remote Update Update Record	Time (?)	yyyy-MM-dd HH:mm:ss	Set				
Autotest (Italy)	Meter Type	<empty> ¥</empty>					
	Measurement	<empty> •</empty>		Battery Type	<empty></empty>	~	
	Lead-acid Capacity	<empty> 🗸</empty>		Lithium Type	<empty></empty>	✓ Set	
	Neutral Detect Enable	Enable Disable					
	Restart Inverter	Restart		CT Sample Ratio	1/1000	▼ Set	
	PV CT Sample Type	PV Power 🗸	Set	PVCT Sample Ratio	1/1000	✓ Set	
	Total load compensation (?)	Enable Disable					

#### Configuração em Lote

O sistema de monitoramento da Luxpower suporta a função de configuração em lote para distribuidores. Isso permite que os distribuidores gerenciem as configurações de todos os inversores simultaneamente. Para obter orientações sobre as configurações em lote, consulte a documentação "Guia de Configuração do Site".

	Ø Monitor	) Data	😥 Configuration	Overview	<b>Haintenance</b>	Ciuster: Asia 👻	🤹 English → 💿 GETSOL →
Remote Set	✓ Inverter Sel	lection					
Batch Set	Select All Clear All		Search by station nam	e X Q	Select All Clear All		٩
Set Record	Station name		EndUser				Search by inverter SN X
Remote Update	1 🗌 Suzie			*	Serial number	Static	on name
Update Record	2 tapper 3 Mullings						
	4 GV station 3						
Autotest (Italy)	5 Dcunningham		DaltonC edwards23				
	7 Timoll ( Reading	)	CONSIGES				
	8 🗌 BevMccook		13Carmel	-			
	20 🗸 🔣 A Page	1 of 29 🕨 🕅 🕻	Displaying 1	to 20 of 574 items		Add to List Save	e List
	✓ Inverter Upload List Delete A	II Save Result S	ave Success Result	Failure Result Set			
	Status	Serial number S	et Result Fail Re	eason	Parameter	Value	Set Result

#### Registro de Configurações

As alterações feitas nas configurações via APP ou Web remotamente são registradas. Esse recurso permite que distribuidores e instaladores acompanhem as mudanças de configuração iniciadas pelos usuários, garantindo transparência e confirmando que as modificações entrem em vigor prontamente.

LUSPOWER	Monitor	) Data		<ul> <li>figuration</li> </ul>		88 verview					
Remote Set	Select station firs	r (	~		~	□ Show	auto se	t record		Export d	data
	Time	Username	Station	Serial numbe	Dongle	Client Type	Set Type	Set Result	Parameter Name	Parameter Value	
Set Record	1 2024-02-02 07:38:	5 Goldwagen Poto	Goldwagen	2283053708	BA12140507	WEB	Normal	Success	AC Charge Based On	1	-
Remote Lindate	2 2024-02-02 07:29:	2 Laneke	Laneke Luies	2323053046	BA12260163	APP	Normal	Success	AC Charge End Time 1	23:59	
nemote opuate	3 2024-02-02 07:04:	4 Maureen Brits	Maureen Brit	2383053888	BA12440853	APP	Normal	Success	AC Charge Based On	5	
Update Record	4 2024-02-02 07:04:	2 Maureen Brits	Maureen Brit	2383053888	BA12440853	APP	Normal	Success	AC Charge Based On	1	
	5 2024-02-02 06:45:	3 Dries van Tonde	Dries van Toi	3073631709	BA30501762	APP	Normal	Success	AC Charge Based On	3	
Autotest (Italy)	6 2024-02-02 06:31:	5 Dries van Tonde	Dries van Toi	3073631709	BA30501762	APP	Normal	Success	AC Charge Based On	1	
	7 2024-02-02 05:18:	5 Juan Labuschag	Stilfontein	2513531097	BA24703816	APP	Normal	Success	AC Charge Start Time 1	17:00	
	8 2024-02-02 05:18:	4 Juan La <mark>b</mark> uschag	Stilfontein	2513531097	BA24703816	APP	Normal	Success	AC Charge Start Time 1	17:00	
	9 2024-02-02 05:18:	0 Juan Labuschag	Stilfontein	2513531097	BA24703816	APP	Normal	Success	AC first End Time 2	00:00	
	10 2024-02-02 05:18:	0 Juan La <mark>b</mark> uschag	Stilfontein	2513531097	BA24703816	APP	Normal	Success	AC first Start Time 2	00:00	
	11 2024-02-02 05:18:	0 Juan Labuschag	Stilfontein	2513531097	BA24703816	APP	Normal	Success	AC first End Time 1	23:55	
	12 2024-02-02 05:17:	5 Juan La <mark>b</mark> uschag	Stilfontein	2513531097	BA24703816	APP	Normal	Success	AC first End Time 2	00:00	
	13 2024-02-02 05:17:	4 Juan Labuschag	Stilfontein	2513531097	BA24703816	APP	Normal	Success	AC first Start Time 2	00:00	
	14 2024-02-02 05:17:	3 Juan Labuschag	Stilfontein	2513531097	BA24703816	APP	Normal	Success	AC first End Time 1	23:55	
	15 2024-02-02 05:12:	4 Rina	Rina Wolmar	2393053825	BA12440545	APP	Normal	Success	AC Charge Time Range 3	05:12 ~ 06:12	
	16 2024-02-02 05:06:	3 Kruger1	Kruger Terbl	1473022445	BA11450829	APP	Normal	Success	AC Charge Based On	1	
	17 2024-02-02 04:56:	2 Renate	Renate Potch	3073631602	BA30700378	APP	Normal	Failed	AC Charge Based On	3	
	30 🗸 🕅 📢 Pag	e 1 of 33334	• н о							Displaying 1 to 30 of 100000	)0 items

#### Atualizações Remotas

O sistema de monitoramento da Luxpower suporta atualizações de firmware para contas de

instaladores. Os instaladores podem atualizar os inversores remotamente conforme necessário.

Para instruções detalhadas, consulte o arquivo "Guia de Atualização Remota".

LUSPOWER	Ø Monitor	Data Co	(i) nfiguration	88 Overview				
Remote Set	Station Serial number	x Q a file Choose	Online Device	Auto Reload Upload BMS File				
	Serial numb Dongle	FW Code Conne	ct Action	Serial numb	Mode Firmware	Start Time	Update Sti Rate of Progres	ss Stop Time Action
Remote Update	1 1233022212 BA11170996	? cBaa-10515 Lost	Update Star	ndar 🔷				
	2 1233022164 BA11181417	2 cbaa-100FC Conne	ct Update Star	ndar				
Update Record	3 1433022459 BA11181045	2 cBaa-24707 Conne	ct Update Star	ndar				
Autobart (Italy)	4 3223631548 BG32000034	? cbaa-13191 Lost	Update Star	ndar				
Autolest (Italy)	5 1233022257 BA11170611	cBaa-245Di Conne	ct Update Star	ndar				
	6 1383022536 BA11181028	? cBaa-245Di Conne	ct Update Star	ndar				
	7 2383053762 BA11170967	cBaa-12777 Conne	ct Update Star	ndar				
	8 1233022048 BA11170737	cBaa-24777 Conne	ct Update Star	ndar				
	9 2383053866 BA11181486	2 cBaa-12777 Conne	ct Update Star	ndar All Type 🗸				
	10 1233022051 BA11170729	cBaa-247CE Conne	ct Update Star	ndar Einen Ei	_	E	Unland Time	Remarks
	11 2313053455 BA12090877	7 cBaa-127CE Conne	ct Update Star	ndar 1 CRAA 17:00	e Maaddaa	Firmware Type	Opioad Time	Kemarks
	12 1233022205 BA11170617	? cBaa-247CE Conne	ct Update Star	ndar 2 CCAA www.	x_wppunex	PCS	2024-01-50 11:09:58	-
	13 1233022253 BA11181048	cBaa-247CE Conne	ct Update Star	ndar 2 CCAA-xxxxC	C_2_DSKnex	PCS	2024-01-50 11:09:32	-
	14 3123632557 BA11170712	7 cbaa-12181 Conne	ct Update Star	ndar 4 6440 m16	_0.nex	PCS	2024-01-50 11:09:21	
	15 1233022054 BA11181041	2 cBaa-247FE Conne	ct Update Star	ndar TAAB-xx16	raras/5_20231013.nex	PCS	2024-01-25 01:10:45	
	30 🕶 🚺 📢 Page 1 o	f35 🕨 🖬 🖒		5 FAAB-XX10	Parau/5_20231013_1.h	e PCS	2024-01-25 01:10:35	
		Displayi	ng 1 to 30 of 1026	items 20 - 14 4	Page 1 of 6	NO	AUX0011275 (11-10-26	Displaying 1 to 20 of 105 items

#### Registro de Atualizações

Esta seção exibe resultados detalhados de todas as atualizações, fornecendo uma visão

abrangente do processo de atualização.

LUISPOWER™		<ul> <li>Monitor</li> </ul>	Dat		(i) Configuration		88 verview							
Remote Set	🗹 Se	lect station	first	~	•	~				Search by firm	nware file name	×Q	Export dat	ta
		Jsername	Station	Serial number	FW Code	Mode	Firmware Ty	Start Time	Stop Time	Rate of Progress	Firmware File		Success	
Batch Set	1 (	GETSOL	TEST FIRST 12	3212280260	EAAB-1416	Standard	PCS	2024-02-02 04:49	2024-02-02 04:56	100% - 261 / 261	FAAB-16xx_202	31013_App.he	» Success	
Set Record	2 (	GETSOL	TEST FIRST 12	3212280260	EAAB-1413	Standard	PCS	2024-02-02 04:34	2024-02-02 04:43	100% - 311 / 311	FAAB-xx16_Para	075_2023101	3 Success	
301100010	3 (	GETSOL	Hawks Villa Sc	3242280170	FAAB-0D0E	Standard	PCS	2024-01-29 10:38		0% - 0 / 311	FAAB-xx16_Para	075_2023101	3 Failed	
Remote Update	4 (	GETSOL	Hawks Villa Sc	3222280285	FAAB-0D0E	Standard	PCS	2024-01-29 10:38		0% - 0 / 311	FAAB-xx16_Para	075_2023101	3 Failed	
	5 (	CHADGETSOL	sharon William	3252280044	FAAB-1010	Standard	PCS	2024-01-26 23:45	2024-01-26 23:56	100% - 261 / 261	FAAB-16xx_202	31013_App.he	» Success	
Update Record	6 (	CHADGETSOL	sharon William	3252280044	FAAB-1010	Standard	PCS	2024-01-26 23:30	2024-01-26 23:39	100% - 311 / 311	FAAB-xx16_Para	075_2023101	3 Success	
	7 (	CHADGETSOL	Delebarre Hon	2352028105	FAAB-0816	Standard	PCS	2024-01-26 23:11	2024-01-26 23:18	100% - 261 / 261	FAAB-16xx_202	31013_App.he	» Success	
Autotest (Italy)	8 (	CHADGETSOL	Delebarre Hon	2352028105	FAAB-0816	Standard	PCS	2024-01-26 23:07	2024-01-26 23:09	0% - 0 / 261	FAAB-16xx_202	31013_App.he	» Failed	
	9 (	CHADGETSOL	Delebarre Hon	2352028105	FAAB-0808	Standard	PCS	2024-01-26 22:52	2024-01-26 23:00	100% - 311 / 311	FAAB-xx16_Para	075_2023101	3 Success	
	10 0	GETSOL	TEST FIRST 12	2472280080	FAAB-1617	Standard	PCS	2024-01-25 05:13	2024-01-25 05:21	100% - 276 / 276	FAAB-17xx_202	40116V8_App	I Success	
	11 0	GETSOL	TEST FIRST 12	2472280080	FAAB-1616	Standard	PCS	2024-01-25 04:57	2024-01-25 05:07	100% - 320 / 320	FAAB-xx17_075	DSP_2024011	2 Success	
	12 (	GETSOL	slippers	3122280052	fAAB-1016	Standard	PCS	2024-01-25 04:56		0% - 0 / 321	fAAB-xx17_Para	375_2024011	2 Failed	
	13 (	CHADGETSOL	Rohan Plantati	3242280096	FAAB-1617	Standard	PCS	2024-01-25 03:35	2024-01-25 03:57	100% - 276 / 276	FAAB-17xx_202	40116V8_App	I Success	
	14 (	CHADGETSOL	Rohan Plantati	3242280096	FAAB-1616	Standard	PCS	2024-01-25 03:24	2024-01-25 03:29	100% - 320 / 320	FAAB-xx17_075	DSP_2024011	2 Success	
	15 (	CHADGETSOL	Rohan Plantati	3242280096	FAAB-1616	Standard	PCS	2024-01-25 03:06	2024-01-25 03:24	73% - 234 / 320	FAAB-xx17_075	DSP_2024011	2 Failed	
	16 0	CHADGETSOL	SunElec 10K Te	3282290008	EAAB-1012	Standard	PCS	2024-01-24 23:09	2024-01-24 23:16	100% - 258 / 258	FAAB-13xx_202	30809_App.he	» Success	
	17 (	CHADGETSOL	SunElec 10K Te	3282290008	EAAB-1012	Standard	PCS	2024-01-24 23:03	2024-01-24 23:06	0% - 0 / 258	FAAB-13xx_202	30809_App.he	» Failed	
	30 •	• • •	Page 1 of 50	<b>N</b> N O							D	splaying 1 to	30 of 1490 ite	ems

#### Autoteste (Itália)

O recurso "Autoteste" está em conformidade com os requisitos do perfil de rede CEI0-21. Ele simula a resposta dos inversores quando a tensão e a frequência da rede italiana excedem os intervalos especificados. Para referência, consulte o arquivo "Guia de Configuração do Autotest via Web".

LU <mark>⊗</mark> POWER™	Ø Monite	or Data	😥 Configuration	Overvie						GETSOL →
Remote Set	□ Station	Search by inverter	SN X Q	Start auto test	Get test result	Clear test result				
Batch Set	Serial num	be Start Time Sto	p Time Status	Remarks	Serial number:					
Set Record					Test Step	Required Value	Required Time	Trip Value	Trip Time	Result
Remote Update										
Update Record										
Autotest (Italy)										
					Export					
	30 🗸 🔣	Page 0 of 0 🕨	Displayi	ing 0 to 0 of 0 items						