



Download Manual

Shenzhen Growatt New Energy CO.,LTD

4-13/F, Building A, Sino-German (Europe) Industrial Park, Hangcheng Ave, Bao'an District, Shenzhen, China

T +86 755 2747 1942

- **E** service@ginverter.com
- W www.ginverter.com

GR-UM-175-G-04





Instalação & Manual de operação

Índice





11 Descomissionamento

12 Garantia de qualidade

13 Contato

1 Visão Geral

1.1 Visão Geral do Produto

Este manual tem como objetivo fornecer informações suficientes e instruções de instalação para os consumidores que adquiriram os inversores solares da Shenzhen Energyatt New Energy Co., Ltd (curto como Growatt) da série MAC. Leia este manual com atenção antes de usar os inversores da série MAC e guarde-o em um local acessível para um técnico autorizado.

. Não haverá avisos caso houver alguma alteração neste manual.

1.2 Pessoal Aplicável

Somente técnicos eletricistas qualificados podem instalar o inversor da série MAC. Ao ler este manual e seguir todas as precauções, um técnico eletricista qualificado pode instalar corretamente o inversor serial MAC, finalizar a resolução de problemas e as configurações de comunicação.

Se houver algum problema durante a instalação, o instalador poderá acessar www.ginverter. com e deixar uma mensagem ou ligar para a linha direta de atendimento ao consumidor +86 755 27471942.

2 Precauções de segurança

2.1 Visão geral de segurança

- 1> Antes da instalação, certifique-se de ler este manual. Em caso de qualquer dano causado por instalação incorreta, a Growatt se reserva o direito de renunciar a qualquer garantia.
- 2>Todas as operações e conexões devem ser realizadas por um técnico eletricista qualificado.
- 3> Durante a instalação, com exceção dos terminais, não toque em nenhuma parte interna do inversor.
- 4> Todas as conexões elétricas devem atender às normas de segurança do país local.
- 5> Se você precisar de manutenção para este inversor, entre em contato com nosso técnico local autorizado de instalação e manutenção.
- 6> Você deve obter a permissão da concessionária local de energia antes de conectar este inversor à rede.
- 7> Ao instalar módulos FV durante o dia, use materiais opacos para cobrir os módulos FV. Caso contrário, na luz do sol, a tensão nos terminais do componente é alta, o que pode causar riscos pessoais.

Processo de manuseio:

AVISO	• O inversor é pesado. Tome cuidado ao manusear. Pode causar de ferimentos por esmagamento.
-------	---

Instalação:

AVISO	•Antes da instalação, certifique-se de ler este manual. Em caso de qualquer dano causado por instalação incorreta, a Growatt se reserva o direito de renunciar a qualquer garantia.
PERIGO	•Certifique-se de que o MAC não está conectado a uma fonte de energia e também não está ligado antes da instalação.

AVISO	 Siga este manual de instalação como ambiente, espaço de condição de instalação e assim por diante. Instale o inversor em um ambiente seco e ventilado, caso contrário, isso poderá afetar o desempenho do inversor. Por favor, siga os procedimentos de instalação neste manual.
-------	--

Conexões elétricas:

PERIGO	 Antes da conexão elétrica, verifique se a chave CC do inversor está em "OFF" e também desconecte a chave CA, caso contrário, a alta tensão do inversor pode causar risco de vida. Somente um técnico eletricista autorizado treinado pode fazer a conexão elétrica. Siga também os procedimentos de conexão neste manual, juntamente com os regulamentos do país local. A alta tensão pode causar choques elétricos e ferimentos graves. Por favor, não toque no inversor. Não armazene o inversor em áreas com material inflamável e explosivo.
AVISO	 Cada inversor deve ter instalado um disjuntor CA; É proibido compartilhar o disjuntor com outros inversores. É proibido adicionar carga entre o inversor e o disjuntor. Se o cabo for grosso, após apertá-lo, não o agite e verifique se está bem conectado e ligue o inversor. Uma conexão frouxa pode causar superaquecimento. Antes da conexão entre os painéis FV e o inversor, verifique se os pólos positivo e negativo estão conectados corretamente.

Manutenção e substituição:

PERIGO	 Deve ser instalado por um técnico eletricista treinado e autorizado este manual deve ser seguido com precisão. Desconecte a chave CC e CA por pelo menos cinco minutos. Todas as operações devem ser realizadas após a desconexão da energia. Se houver alarme de isolamento FV baixo, a caixa do inversor pode não estar aterrada. Não toque na caixa do inversor. A alta tensão do inversor pode causar choque elétrico.
AVISO	 Para a finalidade de melhor resfriamento, limpe regularmente os ventiladores. Não use a bomba de ar para limpar os ventiladores, pois isso pode danificá-los.

Outros:

i	•Depois de receber o inversor, verifique os materiais de embalagem quanto a danos e, se houver algum dano, entre em contato com seu fornecedor.
AVISO	 A tensão FV máxima de entrada não deve exceder 1100V. Para o descarte de inversores, o consumidor deve proceder de acordo AVISO com as regras locais de descarte de resíduos de equipamentos elétricos.

2.2 Convenções de símbolos

Símbolo	Descrição			
PERIGO	Indica uma situação de perigo iminente que, se não for evitada, resultará em ferimentos graves ou morte.			
AVISO	Indica uma situação de perigo potencial que, se não for evitada, resultará em ferimentos graves ou morte.			
	Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em ferimentos leves ou moderados.			
AVISO	Indica certas situações perigosas que, se não forem evitadas, causarão danos à propriedade.			
i	Lembra ao operador da leitura do manual de instalação antes da operação e instalação do inversor.			

2.3 Descrição da etiqueta

Símbolo	Nome	Significado
4	Choque elétrico de alta tensão	Com o inversor operando com alta tensão, qualquer operação relacionada ao inversor deve ser realizada por um técnico eletricista treinado e autorizado.
<u>ss</u>	Aviso de queimadura	Não toque em um inversor em funcionamento, porque ele gera alta temperatura na caixa.
	Aterramento de proteção	Conecte o inversor à haste de aterramento.
A C Smin	Atraso de descarga	Existe uma tensão residual mesmo depois que o inversor é desligado. Leva 5 minutos para o inversor descarregar para uma tensão segura.
ĺ	Leia o manual de instalação	Lembra ao operador da leitura do manual de instalação antes da operação e instalação do inversor.
	СС	Significa que este terminal é para o lado CC.
\sim	CA	Significa que este terminal é para o lado CA.
CE	Marcação CE.	O inversor cumpre os requisitos das diretrizes CE aplicáveis.

3 Introdução ao produto

3.1 Aparência

Vista frontal:



Figura 3.1

Marcação	Descrição	Marcação	Descrição
А	Chave CC	G	Conector à prova d'água 485
В	Ventilador	Н	Conector à prova d'água AC
С	Terminal de entrada FV	I	Luz indicadora LED
D	Válvula de ventilação	J	Tela OLED
E	Terminal de aterramento de segurança	К	Botão de toque
F	Interface USB		

Identificação	Descrição	Explicação
	Marca de toque	Botão de toque para ligar a tela OLED e definir parâmetros através do toque
	Identificação do status do inversor	Indica o status atual de operação do inversor. 1. Luz verde piscando (0,5s aceso 2s apagado): Aguardando 2. Luz verde constante: operação normal 3. Luz verde constante: falha 4. Luz verde piscando (0,5s ligado 0,5s desligado 0,5s ligado 2s desligado): Alarme 5. Luz amarela piscando: atualização do sistema"

3.2 Descrição dimensional

	Dimensõe	Peso		
Modelo	Dimensões (Unidade: mm)	Dimensões Unidade: mm) Altura Profundidade (ur		(unidade: kg)
Inversor FV série MAC	680	508	281	52
Inversor FV série MAC com embalagem	730	650	350	60

3.3 Placa de identificação

GROWATT PV Grid Inverter Inversor FV Grid-tie			
Model Name Modelo e código	MAC 60KTL3-X LV		
^{Max. PV voltage} Tensão c.c. Máxima	1100 d.c.V		
PV voltage range Faixa de tensão PV	200-1000 d.c.V		
PV Isc Corrente de curto circuito PV (Isc)	55 d.c.A*3		
Max. input current Corrente c.c. Máxima	52 d.c.A*3		
^{Max. output power} Potência c.a. Máxima	60000 W		
^{Max. apparent power} Potência v.a. Máxima	66600 VA		
Nominal output voltage Tensão c.a. Nominal	Trifasico(3W/N/PE) 220/380 a.c.V		
Max output current Corrente c.a. Máxima	96.6 a.c.A		
Nominal output frequency Freqüência de saída nominal	50/60 Hz		
Power factor range Fator de Potência	0.8Capacitivo - 0.8Indutivo		
Safety level Nível de segurança	Class I		
Ingress Protection Grau de Proteção IP	IP65		
Operation Ambient Temperature Faixa de temperatura de Operação	-25°C - +60°C		

Nota: A placa de identificação do inversor série MAC é semelhando à mostrada acima, mas o modelo do produto e os parâmetros específicos são diferentes. Veja o Capítulo 10 Especificações do produto para parâmetros específicos.

3.4 Princípio de trabalho

O princípio de funcionamento do inversor MAC é o seguinte:

1> Os painéis FV captam energia solar para gerar energia CC para o inversor.

2> Com o circuito de detecção de corrente de entrada, ele pode monitorar o status de trabalho de todos os painéis FV e usar o MPPT para rastrear o ponto de potência máxima.
 3> Com o circuito inversor, altera-se a energia CC para energia CA e alimenta-se a potência de volta à rede conforme a necessidade.

A> Com o relé de isolamento de saída pode-se isolar a saída e a rede CA, se algo der errado no lado do inversor ou no lado da rede, o relé de isolamento pode desconectar o inversor imediatamente.

Diagrama do sistema de conexão on-grid:



Figura 3.2

Marcação	Descrição	Marcação	Descrição	Marcação	Descrição
А	Módulo fotovoltaico	С	Inversor FV	E	Medidor
В	Disjuntor de CC	D	Disjuntor de CA	F	Rede

3.5 Armazenamento do inversor

1> Não desembale o inversor e guarde-o em local seco e arejado.

2> Mantenha a temperatura de armazenamento entre -25 °C - + 60 °C e a umidade em 0-95%.

3> No máximo, quatro inversores com embalagem podem ser empilhados.

4> Se o inversor tiver sido armazenado por um longo período, as inspeções e testes devem ser realizados por pessoal qualificado antes de serem utilizados.

3.6 Tipo de Rede

Na série MAC, o método de conexão à rede do modelo MAC 30-60KTL3-X LV é mostrado na Figura 3.3, o método de conexão à rede do modelo MAC 50-70KTL3-X MV é mostrado na figura 3.4, e o método de conexão à rede do modelo MAC 15-36KTL3-XL é mostrado na Figura 3.5.











Figura 3.5

4 Desembalagem

Verificação antes da instalação

1> Antes de desembalar o inversor, verifique os materiais da embalagem externa quanto a danos.

2> Após desembalar o inversor, verifique se o conteúdo está intacto e completo. Se algum dano for encontrado ou algum componente estiver faltando, entre em contato com seu fornecedor.

Os acessórios do inversor série MAC são os seguintes:



Figura 4.1

N.º	Descrição	Qtde.	N.º	Descrição	Qtde.
А	Inversor FV	1			8/8 ^a
В	Tampa de proteção CA	1		Terminal metálico	9/9 ^b
С	Montagem na parede	1		FV+/FV-	10/10 ^c
D	Manual do usuário				12/12 ^d
E	Coletor de dados/manual (opcional)	1/1	М	Ferramenta de remoção FV	1
F	Parafuso autoatarraxante	5	N	RNBS14-6	1
G	FVTubo de expansão de plástico	5	0	SC50-10	5
н	Parafuso de segurança	1	*	Cartão de garantia	1
I	Terminal 485 (3 pinos)	1	*	Cópia da licença comercial	1
J	Terminal 485 (6 pinos)	1	*	Certificado	1/1
		8/8 ^a	Nota:		
K	Terminal FV+/FV-	9/9 ^b	c:MAC 5	e MAC vem de fábrica	com
		10/10 ^c	terminais de crimpagem de cobre 50- 10.		
		12/12 ^d	Se você alumínio	tiver terminais de cobr o, contate o fabricante	e e



• Para evitar danos ao dispositivo e ferimentos pessoais, mantenha o equilíbrio ao mover o inversor, pois ele é pesado.

 Não coloque o inversor com seus terminais de fiação e sinal na parte inferior em contato com o piso ou qualquer outro objeto, porque os terminais não foram projetados para suportar o peso do inversor.

• Ao colocar o inversor no chão, coloque espuma ou papel abaixo dele para proteger sua tampa.

5.1 Requisitos básicos de instalação

- A. Certifique-se de que a parede de instalação seja resistente o suficiente para suportar o inversor (para o peso do inversor, consulte o manual de instalação, figura 5.1).
- B. Deve haver espaço de instalação suficiente para o tamanho do inversor.
- C. Não instale o inversor em edifícios inflamáveis ou intolerantes ao calor.
- D. Este inversor possui proteção IP 65. Você pode instalá-lo em ambientes internos ou externos.
- E. Instale o inversor na altura dos olhos para facilitar a inspeção da tela OLED e os trabalhos de manutenção;
- F. Para evitar a diminuição do desempenho do inversor devido ao excesso de calor, não exponha o inversor à luz solar direta.
- G. A umidade da instalação deve ser de 0 a 95%.
- H. A temperatura ambiente do inversor deve ser de -25 °C a + 60 °C.
- I. O inversor deve ser instalado em uma superfície vertical ou inclinada para trás. Consulte os desenhos a seguir.





Quando o equipamento é colocado na horizontal, a altura do chão deve ser de mais de 1 metro.

J.Para garantir que o inversor possa funcionar sem problemas e com facilidade para o pessoal operar, observe se há espaço suficiente para o inversor. Consulte o desenho a seguir:



Figura 5.2



Imagen 5.3

K. Não instale o inversor perto de sinais eletromagnéticos fortes.

L. Instale o inversor fora do alcance de crianças.

5.2 Requisitos do ambiente de instalação

A.Embora o nível de proteção do inversor seja IP 65, para prolongar a vida útil do inversor, você ainda precisa evitar chuva e neve, consulte os desenhos a seguir.



Figura 5.4

B.Para reduzir a perda de desempenho do inversor e prolongar sua vida útil, é altamente recomendável instalar um toldo. Para a distância entre um toldo e o inversor, consulte o desenho a seguir.



Figura 5.5

C.Não instale o inversor em um espaço fechado, como no desenho a seguir.



5.3 Requisitos de mobilidade



- O inversor é pesado, mova-o com cuidado e mantenha o equilíbrio para evitar ferimentos.
- Não coloque o inversor com seus terminais de fiação e sinal na parte inferior em contato com o piso ou qualquer outro objeto, porque os terminais não foram projetados para suportar o peso do inversor.
- 1> Duas ou três pessoas seguram a embalagem com as mãos, tiram o inversor da embalagem, e o movem para o local de instalação designado.
- 2> Quando você estiver movendo o inversor, mantenha o equilíbrio.

Aviso: Há marcações na frente e na parte inferior da embalagem.

5.4 Instalação do suporte de montagem na parede

Antes de instalar o inversor, você precisa instalar o suporte de parede para que o inversor possa ser firmemente instalado nela.

Desenho do plano de montagem na parede:





Para evitar choque elétrico ou outros danos, verifique a parede quanto à linhas elétricas ou outras tubulações antes de abrir o orifício na parede.

Etapas:

1> Úse a placa de montagem na parede como um gabarito para os furos na parede e coloque os parafusos de expansão.

2> Siga o desenho a seguir, coloque o parafuso para instalar a placa de montagem na parede.





Figura 5.8

5.5 Instalar o inversor FV

- 1> Antes de instalar o inversor no suporte de parede, verifique primeiro se este está firmemente fixado na parede.
- 2> Pendure o inversor no suporte de parede e fixe-o com parafusos. Mantenha o inversor equilibrado ao pendurar.
- 3> Verifique se o inversor está firme o suficiente e aperte todos os parafusos.



Figura 5.9

Conexões elétricas 6

6.1 Conexão do lado CA

PERIGO	 Antes da conexão elétrica, verifique se a chave CC do inversor está em "OFF" e também desconecte a chave CA, caso contrário, a alta tensão do inversor pode causar risco de vida. Somente um técnico eletricista autorizado treinado pode fazer a conexão elétrica. Siga também os procedimentos de conexão neste manual, juntamente com os regulamentos do país local. A alta tensão pode causar choques elétricos e ferimentos graves. Por favor, não toque no inversor. Não armazene o inversor em áreas com material inflamável e explosivo.
AVISO	 Cada inversor deve ter instalado um disjuntor CA; É proibido compartilhar o disjuntor com outros inversores. É proibido adicionar carga entre o inversor e o disjuntor. Se o cabo for grosso, após apertá-lo, não o agite e verifique se está bem conectado e ligue o inversor. Uma conexão frouxa pode causar superaquecimento.

Preparação antes da conexão:

1. Desconecte a chave CC do inversor e o disjuntor ou chave CA.

2. Quando o fio CA é apertado, o torque do aterramento PE é de 35 kgf.cm, e o outro torque é de 50 kgf.cm.

3. Meça a tensão e a frequência da rede. Para parâmetros mais detalhados, consulte o Capítulo 10 - Especificações do Produto.

Especificações do disjuntor CA:

Modelo do inversor FV	Especificações do disjuntor
MAC 30KTL3-X LV	64A/400Vac
MAC 40KTL3-X LV	80A/400Vac
MAC 50-60KTL3-X LV	100A/400Vac
MAC 50KTL3-X MV	80A/ 480Vac
MAC 60-70KTL3-X MV	100A/480Vac
MAC 15-20KTL3-XL	63A/220Vac
MAC 22-25KTL3-XL	80A /220Vac
MAC 30-36KTL3-XL	100A /220Vac

	Área da seção (mm	transversal ²)	Valor recoi (mm	:omendado nm²)	
inversor FV	Fio de cobre	Fio de alumínio	Fio de cobre	Fio de alumínio	
MAC 30KTL3-X LV	10-35	25-50	16	25	
MAC 40KTL3-X LV	25-35	35-50	30	35	
MAC 50-60KTL3-X LV	25-35	35-50	35	50	
MAC 50KTL3-X MV	25-35	35-50	30	35	
MAC 60-70KTL3-X MV	25-35	35-50	35	50	
MAC 15KTL3-XL	10-35	35-50	16	25	
MAC 20-25KTL3-XL	25-35	35-50	30	35	
MAC 30-36KTL3-XL	25-35	35-50	35	50	

Para especificações dos cabos, consulte a tabela a seguir:

Aviso: O cabo deve estar intacto.

Etapas da fiação dos terminais CA:

- A. A figura a seguir mostra o terminal CA no inversor. L1, L2 e L3 são os três canais de fase e N é o canal neutro.
- Nota: Os parafusos correspondem a parafusos M8.
- B. Determine o comprimento de decapagem de acordo com as especificações do terminal de crimpagem (recomendado 16 - 18 mm), crimpe o fio e o terminal com o alicate de crimpagem e passe o cabo pela capa de proteção, fixe-o no terminal CA correspondente e aperte o parafuso do terminal.



Figura 6.1

C. Conecte o cabo MP no terminal CA com o parafuso M4 correspondente. Após o RS485 ter sido conectado, tranque a caixa de proteção no quadro do inversor.



Figura 6.2

D.Depois de concluir a instalação dos cabos do lado CA, é necessário selar todas as juntas de silicone à prova d'água com selante à prova de fogo para garantir um excelente desempenho à prova d'água.





• Se as lacunas do terminal de saída não forem seladas conforme descrito, resultando em mau funcionamento do equipamento, a Growatt New Energy não fornecerá garantia ou assumirá qualquer responsabilidade.

6.2 Conexão do lado CC



Aviso: A luz do sol gerará tensão nos painéis solares. Após a conexão em série, a alta tensão pode ferir pessoas. Portanto, antes de conectar o cabo de entrada CC, é necessário cobrir os painéis solares com materiais bloqueadores de luz e garantir que a chave CC do inversor esteja na posição "OFF". Caso contrário, a alta tensão poderá causar ferimentos.



A tensão máxima de circuito aberto de cada sequência não pode exceder 1100Vdc, caso contrário, poderá causar incêndio ou danificar o inversor.
Se o inversor for danificado por uma tensão máxima de circuito aberto (maior que 1100Vdc), a garantia do produto será perdida e a Growatt não se responsabilizará.



- Para conectar os módulos solares ao MAC 15-36KTL3-XL, obter eficiência máxima e vida útil prolongada, certifique-se de seguir a faixa de tensão de carga total mostrada no datasheet.
- O sistema sofrerá uma redução se a tensão fotovoltaica estiver fora da faixa de tensão de carga total.

A. Todas as séries de painéis solares devem ser da mesma marca e mesmo modelo.
 B. A potência total dos painéis não deve exceder 1,25 vezes a potência de entrada do inversor.

C. Determine o comprimento de decapagem de acordo com as especificações do terminal de crimpagem (recomendado 8-10 mm), crimpe o fio e o terminal com o alicate de crimpagem e conecte-o aos encaixes dos conectores separadamente, e ouça o som de estalo para garantir que a conexão está boa. A imagem mostra a conexão do terminal CC.

Aviso: Os conectores precisam ser encaixados nos terminais macho e fêmea. Antes de conectar os painéis ao inversor, verifique se o pólo positivo e o pólo negativo, ou seja, o pólo positivo dos painéis solares estão conectados a "+" e o pólo negativo conectado a "-".



Figura 6.4

D.Os terminais positivo e negativo do painel são conectados aos terminais correspondentes do inversor. Para o valor máximo da corrente de entrada de cada MPPT de diferentes tipos de inversores, consulte a tabela a seguir:

Inversor FV	Máx. corrente de entrada por MPPT
MAC 30KTL3-X LV	13A*3/13A*3/13A*2
MAC 40KTL3-X LV	13A*3/13A*3/13A*3
MAC 50KTL3-X LV	13A*4/13A*3/13A*3
MAC 60KTL3-X LV	13A*4/13A*4/13A*4
MAC 50KTL3-X MV	13A*4/13A*3/13A*3
MAC 60-70KTL3-X MV	13A*4/13A*4/13A*4
MAC 15-36KTL3-XL	13A*4/13A*4/13A*4

E.Tabela de recomendação de configuração do componente do painel:

MPPT	PVA	PVB	PVC
12 sequências	••••	••••	••••
11 sequências	••••	••••	●●●○
10 sequências	••••	•••	●●●○
9 sequências	●●●○	•••0	●●●○
8 sequências	●●●○	●●●○	••00

Aviso: Se os terminais fotovoltaicos no lado da máquina não estiverem conectados, use a tampa contra poeira azul para cobri-los.

F.Requisitos de especificação dos cabos:

Modelo do inversor FV	Área de seção transversal (mm²)	Valor recomendado (mm²)	Faixa de diâmetro externo do cabo (mm²)
Inversor FV série MAC	4-6	4	4.5-7.8

Aviso:

1. Em nenhuma circunstância a corrente total de todas as séries pode exceder a corrente máxima do inversor.

2. Não toque em nenhum painel solar em funcionamento.

3. Certifique-se de que o cabo esteja intacto.

6.3 Conexão de comunicação

6.3.1 RS 485

A série MAC vem de fábrica com duas interfaces RS485 e você pode monitorar um ou mais inversores via RS485. Outra porta RS485 é usada para conectar o medidor inteligente (função anti-refluxo de uma máquina). Ao conectar a linha de comunicação RS485 a uma única unidade, siga as instruções abaixo.

1>Solte a tampa protetora CA e retire-a;

2> Passe o cabo de comunicação RS 485 através do plugue de borracha à prova d'água e conecte à interface Rs485;

3)> O inversor é conectado diretamente através da linha de comunicação RS 485. O RS485A1 e o RS485B1 (porta 4/5/6 ou 7/8/9) na extremidade do cabo 485 são conectados ao ShineMaster para monitoramento remoto do servidor

4> Bloqueie a caixa de proteção na estrutura do inversor para evitar a entrada de água.



Figura 6.5

N°	Definição	Descrição
1	RS485B2	RS/18542/R2: Porta de comunicação
2	GND	anti-refluxo, conectado ao medidor
3	RS485A2	intengente
4/7	RS485B1	RS485A1/B1: O cliente usa a porta
5/8	GND	de comunicação para conectar-se ao equipamento de monitoramento de
6/9	RS485A1	terceiros

Quando várias máquinas são conectadas em paralelo, dois clientes usam as portas Rs485 (4/5/6 e 7/8/9) ao mesmo tempo e usam vários pares trançados com camadas de proteção para conectar vários inversores manualmente. Para a conexão paralela através da linha de comunicação RS485, um inversor (definido como o primeiro) é conectado ao equipamento de monitoramento para possibilitar o monitoramento de várias máquinas, o número de máquinas paralelas pode chegar a 32 unidades. Quando várias máquinas são conectadas em paralelo ou a distância de transmissão é longa, é recomendável alternar a chave DIP 2 do último inversor do lado esquerdo para o lado direito para introduzir um resistor correspondente. Consulte a figura a seguir para fiação:



Figura 6.6

6.3.2 USB

• A porta USB é usada principalmente para conectar ao módulo de monitoramento ou atualização de firmware:

• O coletor de dados opcional externo (Shine GPRS-X, Shine WiFi-X, Shine4G-X) pode ser conectado à interface USB para monitoramento.

• Atualize rapidamente o software com o U-disk.

• Etapas para instalar o módulo de monitoramento: Verifique se A está na parte frontal, insira a tela e aperte os parafusos.



Figura 6.7

6.4 Conexão do aterramento de proteção

Neste sistema de energia solar, todos os componentes e caixas metálicos descarregados devem ser conectados à terra.

Um único inversor precisa de aterramento sobre um ponto PE. Vários inversores precisam ter conectadas todas as prateleiras do cabo PE e painéis solares do inversor ao mesmo ponto de aterramento para obter um equipotencial.



Figura 6.8

Nota: Tome cuidado para não chover na junta do terminal do fio terra. Não o exponha diretamente ao ar. O valor de torque recomendado para apertar o parafuso é 25kgf.cm.

6.5 Aterramento de proteção contra raios



1> Geralmente recomenda-se instalar dispositivos de proteção contra descargas atmosféricas (geralmente chamados de pára-raios ou cintos de proteção contra raios e condutores de queda na parte superior do edifício) para impedir que os raios atinjam o painel PV. (Nota1).

2> Os dispositivos de proteção contra raios e os condutores de descida e equipamentos relacionados em sistemas fotovoltaicos (incluindo painéis fotovoltaicos, inversores, cabos, equipamentos de distribuição de energia) devem manter uma distância de separação segura S. De acordo com a altura geral do teto de um edifício de 5 andares (cerca de 15m), o valor S suficiente é 2,5m. Essa distância pode ser simplificada de acordo com a relação inversa da altura do piso. (Nota2).

3> O condutor de descida descargas atmosféricas e o fio terra do equipamento acabam afundando em um ponto total de aterramento, mas os dois não podem compartilhar o fio. Ou seja, o fio terra do equipamento deve ser puxado separadamente e o requisito de diâmetro do fio > 6 mm² quando a distância do intervalo de segurança S for atendida; (Nota 4).

4> Consulte GB/T 21714.3-2015 para obter o design relevante do sistema receptor de raios de proteção contra descargas atmosféricas acima.

Nota1: Consulte a IEC 61643-32 < Protetor contra sobretensão de baixa tensão (SPD), parte 32: Protetores contra sobretensão conectados ao lado CC de dispositivos fotovoltaicos - Guia de seleção e uso>, Apêndice C.

Nota2: Consulte GB/T 21714.3-201 5 < Proteção contra raios Parte 3 _ Dano físico e risco de vida aos edifícios>, 6.3.1.

Note3: Consulte 6.2.2 e 6.2.3 da IEC 61643-32.

Nota4: Consulte o capítulo 7 e o apêndice C da IEC 61643-32.



As medidas de proteção contra raios para sistemas fotovoltaicos devem ser executadas de acordo com as normas nacionais e normas IEC correspondentes. Caso contrário, dispositivos fotovoltaicos, como componentes, inversores e instalações de distribuição de energia podem ser danificados por raios. Nesse caso, a empresa não realiza garantia e tampouco assume qualquer responsabilidade.

7 Depuração

7.1 Depuração do inversor

1> Feche a chave CC no inversor. Enquanto a tensão CC de entrada for maior que 250V, a tela do inversor exibirá a seguinte mensagem: Nenhum erro de conexão com a rede, o LED ficará vermelho constante. Se outras informações forem exibidas, consulte o Capítulo 9. Se o processo de depuração encontrar um problema insolúvel, entre em contato com o atendimento ao cliente e execute a próxima etapa.

2> Feche o disjuntor ou alterne entre o inversor e a rede. O inversor inicia a contagem regressiva de autoteste. Depois que o autoteste estiver normal, ele será conectado à rede elétrica.

3> Em operação normal, as folhas do display do inversor ficarão verdes e terão uma luz constante.

4> Depuração completa.



Se o inversor for armazenado por mais de um mês, sua hora e data padrão podem parecer incorretas. A hora e a data devem ser redefinidas antes da conexão à rede.

7.1.1 Definir o endereço de comunicação do inverdor FV

Depois que o inversor é ligado normalmente, o endereço de comunicação do inversor pode ser configurado através do módulo RS485, módulo USB para WIFI ou página da web do servidor. Quando o inversor é conectado através de comunicação paralela RS485 e multi-máquina, o inversor deve ser ajustado para um endereço de comunicação diferente; quando a única máquina se comunica, o endereço de comunicação padrão de fábrica pode ser usado diretamente.

Nota: O endereço de comunicação do inversor pode ser definido de 1 a 254.

7.1.1.1 Definição do Endereço de Comunicação pelo ShineBus

O endereço 485 do inversor pode ser modificado pelo software para PC Shinebus. Esta operação é realizada por um profissional.

7.1.1.2 Definição do Endereço de Comunicação pelo App Móvel

Consulte a Seção 8.2 Monitoramento local de dados, faça o download do aplicativo móvel e efetue login na interface de monitoramento para modificar o endereço de comunicação. Esta operação é realizada por um profissional.

1> Selecione "Configurações De Parâmetros".

2> Digite a senha de controle. (Na primeira vez em que você precisar definir a senha de controle, clique em "Redefinir senha", vá para a página, insira a conta e a senha do OSS, o distribuidor e o instalador podem solicitar a conta OSS à Growatt, clique em "Login", defina a senha de controle, as configurações relevantes podem ser usadas depois que a configuração for bemsucedida.)

3>Selecione o item de configuração "Endereço de comunicação".

4> Clique em "Ler" no canto superior direito para obter o endereço de comunicação original da máquina.

5> Define o endereço de comunicação do inversor.

6> Leia o endereço de comunicação do inversor e confirme se a configuração foi bem sucedida.

Normal	Sea whether			N	ormal		-
Energy Today	2151,4kWh >				lote		
25242.4W	60000.0W		Nota	Ilowed t	or una	uthro	rized
Power Current power	Normal power		person	Wrong	settin	g may	make
Error No fault	No warning	4	5,50	enter	passw	ord	
e control De	set occound						
ANA @	8 <i>R</i>						
Smart	X		Ca	ncel		Ye	s
Diagnosi	s Advanced		and an inter		Dia	gnosis	
ntormation *			Jevice Intor	mation			
rect							
ument		q	we	r t	ŷy	u	i o
g/Current/Power			as	d f	al	h i	k
					-	. '	
nent		1	- z :	х с	V I	b n	m
meters		71	23 ,				

Figura 7.1

7.1.1.3 Definição do Endereço de Comunicação por Página Web do Servidor Móvel

Consulte a Seção 8.1.2 para efetuar login no servidor. Após obter os dados do inversor através do coletor, modifique o endereço de comunicação do dispositivo. Esta operação é realizada por um profissional.

1> Clique em "Configurações" em "lista de dispositivos" para entrar na página de configurações avançadas;

2> Leia o registro "30" para obter o endereço atual do dispositivo, a senha é max + data de hoje (como 7 de agosto: max20190807);

3> Ao configurar um novo endereço de comunicação, escreva o valor "30" para registrar o endereço a ser definido (1-254), e clique em "Salvar";

4> Depois de definir o endereço de comunicação, você pode ler o valor do registro "30" para confirmar se a configuração foi bem-sucedida.

datalog coni		time operating
RSD09080A8		20:18:54 🛛 🕥 🏅
RSD09080A8	MAX/MID	2 19:39:07 🗹 📋 🕥
RSD09080A8	SN:XAD0912012 Alias:XAD0912012	3 16:36:55 🗹 📋 🕥
RSD09080A8	Parts PCD00000 property TV1 0/TV = 07020012/78 = - 0012/52100000000000000000000000000000000	2 16:40:56 🗹 📋 🕥
RSD09080A8	A8 M0258	14:56:04 🗹 📋 🕥
RSD09080A8	Command	3 11:43:08 🗹 📋 💿
ter the serial number	Please Enter Key To Save:	next 1 Go
	Switch to MAX Shut down r register value	
Plant Ir		on Overview
MARA IN	Swith to MAX * Read	f User : 1766608
That	Start addr End addre 2	

Figura 7.2

	MAX/MID
SN:XAD0912012	Alias:XAD0912012
Port:RSD09080 A8	property:TK1.0/TKaa97030013/ZBaa-0013/S21B00D00T00P0FU00 M0258
	Command
Please Enter Ke	y To Save: max20190909
Swith to MAX	Shut down v
register 30	value 1~254
○ Swith to MAX	▼ Read
Start addr ess 30	ss Advanced read
1	
Si	ave cancel advanced set

Figura 7.3

7.1.2 Definir horário e data do inversor

Consulte a Seção 8.2.1 para efetuar login no aplicativo móvel. Após o celular se comunicar normalmente com o inversor através do App, clique em "Configuração de parâmetros" e selecione "Hora do sistema (45~50)" para definir a hora e a data do inversor.



Figura 7.4

7.2 Modo de operação

7.2.1 Modo de Espera

Neste modo, o inversor verifica o parâmetro do sistema. Se o sistema estiver normal e a tensão FV for superior a 250Vcc, o inversor tentará conectar-se à rede.

7.2.2 Modo de Trabalho

Neste modo, o inversor funciona normalmente, a folha do display fica verde e uma luz constante, e o display de LED mostrará a potência ativa e a potência aparente Quando a tensão CC é superior a 250V CC, o inversor envia a corrente CA convertida do módulo FV CC para a rede.

Quando a tensão CC for inferior a 250Vcc, o inversor entrará no "em espera" e tentará se conectar à rede; nesse status, o inversor consome muito pouca energia para verificar o status interno do sistema.

Nota: somente quando os módulos FV fornecerem energia suficiente (tensão > 200Vdc), o inversor iniciará automaticamente.

7.2.3 Modo de Falha

O sistema de controle inteligente do inversor monitora e ajusta constantemente o estado do sistema. Quando o inversor detecta alguma falha, a folha do display fica vermelha e constante ou a luz verde pisca, enquanto o display de LED mostra as informações da falha.

Nota: Consulte a seção 9.2 para verificar a mensagem de falha e tomar medidas corretivas.

7.2.4 Modo de Desligamento

Quando a luz do sol é fraca ou não há luz, o inversor para de funcionar automaticamente. Quando desligado, o inversor não consome energia da rede ou do módulo PV. Ao mesmo tempo, a lâmpada OLED e o display LED do inversor serão extintos.

Nota: Quando a tensão CC da sequência FV estiver muito baixa (<150Vcc), o inversor será desligado.

7.3 Tela OLED e botões de toque

A tela OLED pode exibir o status operacional do inversor e várias informações de parâmetros. O painel de toque pode ser usado para ligar a interface de exibição do inversor e definir os parâmetros do inversor.

Modo toque	Definição
unitário	Chave ou número atual mais 1
Duas vezes consecutivas	Ir para configurações e OK
Três vezes consecutivas	Retornar à interface de exibição anterior
Pressione e segure 5S	Resseta para valores de fá brica

7.3.1 Tela de inicialização

Quando o inversor é ligado, a interface da tela OLED é a seguinte:





7.3.2 Reativação da tela OLED

Após 5 minutos de operação normal do inversor o visor OLED desligará automaticamente, neste momento não há exibição do OLED, a folha do display fica verde e constante, precisa verificar os dados de exibição ou fazer configurações pode fazer o display OLED aparecer novamente por operação de toque.

7.3.3 Configuração de função

O inversor pode suportar vá toques consecutivos, três to 5s. Diferentes tipos de toqu configuração avançada: 11	rios modos de toque: toque único, dois oques consecutivos e pressionar e segurar por es têm funções diferentes. Senha de 1
Modo de toque	definição
unitário	Mover, virar página ou número atual mais 1
 Duas vezes consecutivas	Entrar ou sair do modo de configuração
Três vezes consecutivas	Retornar à interface de exibição anterior
Pressione e segure 5S	Resseta para valores de fá brica

Toda a interface de configurações é como a seguir:





7.3.3.1 Selecione o nível de tensão de proteção

O inversor é configurado de fábrica para os regulamentos padrão CQC, os clientes podem escolher diferentes níveis de proteção de tensão de acordo com a situação real; nível de tensão de comutação por toque único, toque duas vezes duas vezes continuamente para confirmar a configuração.





1 padrão

2 Nível de tensão wide 2

3 Nível de tensão wide 3

Dicas e Isenções de Responsabilidade

A tensão da rede e a frequência do inversor são definidas de acordo com NB/T 32004-2013 ou o mais recente padrão doméstico.

Se a tensão da rede estiver próxima ou mais alta que a das regulamentações domésticas, o inversor não poderá ser conectado à rede e o operador de energia local poderá obter o nível de tensão. De acordo com a tensão do ponto de conexão da rede, o usuário pode selecionar outros níveis de tensão.

A tensão excessiva da rede elétrica pode afetar o uso normal e a vida útil dos eletrodomésticos do lado da rede ou causar perda de geração de energia. Devido aos efeitos e consequências relacionados causados pela integração da função de controle automático de tensão de saída, não reconhecemos nenhuma responsabilidade

7.3.3.2 Configuração do idioma

O idioma principal é chinês. Pressione o botão de toque duas vezes para entrar em modo de configuração, altere o idioma com um toque único, e toque na configuração duas vezes para confirmá-la.



Figura 7.8

7.3.3.3 Defina o endereço COM

O endereço COM padrão é 1, toque continuamente duas vezes para entrar no modo de configuração, toque uma vez para aumentar o número em 1, toque contínuo duas vezes para confirmar a configuração, pressione e segure por 5s e o valor retornará para 1.





7.3.3.4 Definir data e hora



Após o tempo de armazenamento exceder um mês, a hora e a data definidas pelo inversor podem estar incorretas. O inversor precisa ser ajustado antes de ser conectado à rede.

Toque duas vezes para entrar no submenu de configuração de parâmetros, selecione a configuração geral, pressione duas vezes para acessar o submenu de configuração geral, toque uma vez para alternar a interface da tela, toque na interface de data e hora duas vezes para entrar no modo de configuração, toque uma vez para aumentar o número em 1, pressione duas vezes para confirmar a configuração, pressione e segure por 5s para ressetar para valor de fábrica.



Figura 7.10

8 Método de monitoramento

8.1 Monitoramento de dados remotos

Os métodos de monitoramento remoto de dados do inversor da série MAC incluem APP móvel e servidor WEB, RS485, GPRS, 4G e podem atender aos dois métodos de monitoramento acima.

8.1.1 Monitoramento remoto de aplicativos móveis (ShinePhone)

1.Você pode baixar e instalar o aplicativo digitalizando o código QR abaixo ou pesquisando "ShinePhone" na loja do Google/Apple.



Figura 8.1

Nota:

1. Verifique se você está instalando a versão mais recente do software.

2. Para detalhes, consulte o conteúdo em http://server-cn.growatt.com.

3. Existem duas maneiras de registrar o aplicativo do seu celular:

Método 1: Vá para a página de login do aplicativo móvel e clique em "Um botão para construir uma estação". Escaneie o código de barras para obter o número de série do coletor e finalize o registro preenchendo o número do celular, a senha, o número do agente e outras informações com o registro em um clique.

Método 2: Vá para a página de login do aplicativo móvel e clique em "Registrar". O registro é necessário para preencher as informações, o que tiver * é obrigatório. Após concluir o registro, você pode efetuar login na interface principal do ShinePhone. A página de registro e a interface principal são mostradas abaixo:

15.41 A 12 12 1	15/41 ■ 🚥 A t⊄*2/ a < Register	15-62 (11日日本) (15-62) (Plant list 現的9年紀 ~ 十 92mhcraid9mm 〇
Dempaceunt>>	Current server address:	11 PV capacity B investigation date 30000 2010 2010 07
	* @ Country Please choose country	Energy Inday (XVIa)
Lisename X	* 🌲 Username Entor username	0 (1979) - 1979
B Password	* 📾 Password Enter password	a (i) t
Enter password	Repeat Repeat password	Pac 0.DW (K)
	\mathbb{I}_{st} . Phone number . Enter phone number	PowerEnergy CAP MONTH YEAR Total
Sign in	* Email address Enter email	() 2010-08-02 () 1.111
Forget password Register	E Installer Code Input Installer Code	
	Terms and conditions agreed	dean text of the mean text of My device Est > 2
	Register	TEMP012345 Disconnected Power DW EnergyTooley, 04We
Toolbox		WRD091200F Disconnected Power DW EnergyToday, 64Wh
Configure WPI datalogger Local debugging tools		2000912005 Disconnected Power DW Energy today, 04001
f 🗾 in		
		Ging Bing 1130000 CO2 reduced Coal Saved deformation
		O O O A

Figura 8.2

Interface principal do ShinePhone:

1> O centro da interface principal mostra o nome atual da estação de energia. Você pode alternar entre diferentes centrais elétricas da conta clicando no símbolo do triângulo invertido.

2> Adicione um coletor, visualize-o e adicione uma estação de energia clicando no sinal + no canto superior direito da interface principal.

3> A parte superior da interface principal mostra a energia total, geração de energia e receita do inversor da usina atual.

4> "Meu dispositivo" mostra o inversor da estação de energia atual, clique no nome do inversor para entrar na interface de detalhes, ou você pode colocá-lo no topo editá-lo deslizando à esquerda. A edição inclui a modificação do nome e a exclusão do dispositivo.

Inter the collector serial number and check cole Image: the cole the cole Image: the cole the cole the co	15:53 📀		2000 W. (15 / 1	15:54 🔳 📀	10.0	a Note a		Add Plant
Enter the collector serial number and check code SN SN SN Poice type SinteWIFLX Data effeching time Confirm Confirm Alas RSD099008F Discomected) SN NACS1031E6/Discomected) SN RSD090008F Discomected) SN RSD090008F SN RSD090004D(Discomected) SN RSD090004D(Discomected) SN RSD090004D	<	Add datalogger		<	Datalogger list	Add	* Plastname Dri	othe Plant name
Alias PBD0984700 SN PBD0947207 Device type Shinek/IF.X. Data effeching time Continu Continu Alias N Alias PSD09808F(Disconnected) SN Povice type SineGPIS.X. Data effeching time Alias PSD09808F(Disconnected) SN Povice type SineGPIS.X. Data effeching time Alias PSD09808F(Disconnected) SN Provice type SineGPIS.X. Data effeching times Alias PSD09808A(Disconnected) SN Provice type SineGPIS.X. Data effeching times Alias PSD09808A(Disconnected) SN Provice type SineGPIS.X. Data effeching times Alias PSD09808A(Disconnected) SN Provice type SineGPIS.X. Data effeching times Alias PSD09808A(Disconnected) SN Provice type Pro				Allos	PPD0947007(Dicco	(hotsono	, installation tel	t the implation date 🛛 🔛
SN PBOS847007 Device type ShineNFF.X Data effeching time Confirm Alias NAC39031E5 Device type ShineANF.X Data effeching time NALiss NAC39031E5 Device type ShineANF.X Data effeching time NALiss NAC39031E5 Device type ShineANF.X Data effeching time NALiss NALiss NALiss NALiss NALiss NALiss NALiss NALiss NALiss NALiss NALiss NALiss NALiss NALiss NALiss NALiss NALiss NALiss NALiss NALi	Enter the col	llector serial number a	and check code	Allas	PBD0047007(DISC	Jimected)	Plant address	Barren darmet
SN input diatalogger SN SN ippt diatalogger SN Confirm Device type SN NAC39031E6/Disconnected) SN NAC39031E6/Disconnected) SN NAC39031E6/Disconnected) SN NAC39031E6/Disconnected) SN NSD000008F(Disconnected) SN RSD000008F(Disconnected) SN RSD00008F(Disconnected) SN RSD00008F(Disconnected)	1		CC 12340	SN	PBD0847007		* China	v ay v
SH hput dataloger SH Check code input dataloger sheekcode Confirm Data refreshing time Data refreshing time Data refreshing time Nin RSD098086F(Disconnected) Nin RSD098086				Device type	ShineWiFi-X		Please enter the full a	into i
Data enfreshing time Check code input datalogger checkcode Alias RSD000808F(Disconnected) SN RSD000808F(Disconnected) SN RSD000808F(Disconnected) SN RSD000808F(Disconnected) SN RSD00808F(Disconnected) SN RSD00808F(Disconnected) SN RSD00808F(Disconnected) SN RSD00808F(Disconnected) SN RSD00808F(Disconnected) SN RSD00808A(Disconnected) SN RSD0080A(Disconnected) RSD0080A(Disconnected)	SN	Input datalogger SN	E Scan				Largettede	Leiturie
Check code mpsd.dialalogor check.code Alias NAC39031E5(Disconnected) SN NAC39031E5(Disconnected) Data refreshing time Data refreshing time 5 Nilas RSD008084 Data refreshing time 5 Alias SSD008084 Data refreshing time 5 Alias SSD008084 Alias SSD008084 Data refreshing time 5 Alias SSD008084 Alias SSD008084 Data refreshing time 5 Alias SSD008084 Alias SSD008084 Alias SSD008084 Alias SSD008084 Alias SSD008084 Alias Alias SSD008084 Alias SSD008084 Alias SSD008084 SSD008084 SSD008084 SSD008084 <td></td> <td></td> <td></td> <td>Data refreshing</td> <td>time</td> <td></td> <td>* Time some - H</td> <td>~</td>				Data refreshing	time		* Time some - H	~
Confirm N NC39031E6/Disconnected) SN NC39031E6 N Device type ShineLan N Data refreshing time N RSD098069F/Disconnected) SN RSD098069F/Disconnected) N SN RSD098069F/Disconnected) N SN RSD098069F/Disconnected) N SN RSD098069F/Disconnected) N SN RSD098068/Disconnected) N SN RSD098068/Disconnected) N Alias RSD098068/Disconnected) N Alias RSD098068/Disconnected) N SN RSD098068/Disconnected) N Alias RSD098068/Disconnected) N SN RSD098068/Disconnected) <td>Check code</td> <td>Input datalogger checkco</td> <td>de</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>- Property of</td> <td></td>	Check code	Input datalogger checkco	de				- Property of	
Confirm SN NAC3903165 Immediate Device type ShineLan Immediate Immediate Data refreshing time Immediate Immediate Immediate SN RSD99808F(Disconnected) Immediate Immediate Immediate SN RSD99808F(Disconnected) Immediate Immediate Immediate Immediate SN RSD99808F(Disconnected) Immediate Immediate Immediate Immediate Immediate SN RSD99808A(Disconnected) Immediate				Alias	NAC39031E6(Disco	onnected)	(Heusehold plant)	Ground plant
Confirm Device type ShineLan Device type ShineDevice type ShineDevice type ShineDevice type S				SN	NAC39031E6		Please enter the fail a	
Device type ShineLan ************************************							Lengthde	Letture
Alias RSD09808/F/Disconnected) N RSD09808/F/Disconnected) N RSD09808/F/Disconnected) N RSD09808/F/Disconnected) N RSD09808/F Device type ShineGPIS.X Data refreshing time 5 Alias RSD09808/Al/Disconnected) SN RSD09808/Al/Disconnected SN RSD09808/Al/Disconn				Device type	ShineLan		"Timecone -0	~
Adiscionara interfaço do				Data refreshing	time		* Ps/capacity(w) P	opedy
Alias RSD09808/F(Disconnected)				outarenessing			* Plentige	
Alias RSD0980A#(Disconnected)				Aller	000000000000000000000000000000000000000		Conversion date	ethand on StiPspoor provation)
Addicionant interface do				Allds	KSD09060BF(Disco	innected)	Fund income	ime 🗸
Alias RSD9980A8(Disconnected) SN RSD9980A8(Disconnected) Alias Alias A				SN	RSD09080BF			
Adias RSD09080A8(Disconnected)					01: 0000 V		Texcore -0	~
Data refreshing time 5 Image: Control of the second seco				Device type	ShineGPRS-X		* Pricepacity(w) P	
Alias R500988A8(Disconnected)				Data refreshing	time 5		* Plantitype	
Allas RSD09800AR(Disconnected)							Household plant	Conversities for Gaound plant
SN REDORDRAME				Alias	RSD09080A8(Disco	onnected)	Fundingame	ing ~
Adicionari interface da				1.0	12122-002		PVPart +	
Adicionar interface de liste de				SN	RSD09080A8			
Adicionar interface de liste de la liste d								Add Plant
Adicionariptortação do laterfação da lista do la laterra do							0	D 0
Adicional interface de l'interface da lista de Adicionar interface	Adicio	nar interfa	ace de	Interfac	e da lista	de	Adiciona	r interface
coletores coletores estação de epergia	coletor	es		coletor	es		ostacão	la anaraia

da estação de energia



Coletor:

- 1> Adicione um coletor para adicionar vários coletores sob o nome especificado da estação de energia. Caminho: clique em "+" no canto superior direito para adicionar registrador de dados (WiFi/GPRS etc) como 7.1.1 02 (Nota: Ao adicionar o registrador de dados wifi, será necessário configurá-lo manualmente, leia o registrador de dados wifi por 2 segundos até que uma janela seja exibida e escolha configurar registrador de dados, o aplicativo obterá o nome da rede WIFI, será necessário somente inserir a senha e clicar em definir. Em torno de 30 segundos, a configuração terá sido feita com sucesso.
- 2> O usuário pode adicionar um registrador de dados na página da lista de registradores de dados para adicionar, editar, excluir, configurar um registrador de dados etc.
- 3> O usuário pode adicionar mais plantas com a função Adicionar planta.



Figura 8.4

Página detalhes do inversor:

1>Ĉlique no nome do inversor para acessar a interface principal de detalhes, que contém informações sobre a potência e a geração de energia do inversor. Insira a interface de controle, registro, edição e parâmetros clicando no ícone abaixo da interface.



Figura 8.5

- 2> Controle: o usuário define o inversor como ativado/desativado, define a potência ativa, define a potência reativa, define o FP, define a hora do inversor, define a tensão alta da rede, define a tensão baixa da rede. A senha da operação é: inversor+data. SenhaPor exemplo, se a data do dia for 18 de abril de 2019, a senha será inverter20190418.
- 3> Interface de parâmetros: visualize as informações básicas, como número de série, modelo, tensão, corrente e potência do inversor.



Figura 8.6

- 4> Interface de dados: Visualize a energia FV, tensão FV, corrente FV, energia de fase R, energia de fase S, energia de fase T e potência de saída do inversor, assim como dados de monitoramento detalhados deslizando para cima.
- 5> Registro da interface: Visualize as informações de falha do inversor.



Figura 8.7

8.1.2 Monitoramento remoto da página da web do servidor (ShineGPRS-X)

1. Registrar Conta

Abra o navegador, digite server.growatt.com, clique em "Novo usuário" na página de login, insira as informações necessárias e volte à página de login, insira o nome de usuário e a senha registrados, clique em login.

Shin	edesign Download Help Update Log Privacy Policy Language€
Distributed power star monitoring X era bower generation and revenue in an advanced way start to go	tion Joo
Monitor/Oss Login Shine Erp SMTEM Shinedesign	App Download
Sign Recruit Pacesaurri 2 Sign New U Experie	IN IN INC. APP
Regist	er
Register type User I	nstaller Distributor
Country	*
Username	*
Password	*
Password confirm	*
Language English	*
	T
E-Mail	
Installer code Enter the insta	aller code or alias
• Agree with th	ne Company's terms
Register	Back to login



2. Adicionar coletor

Na página da Planta, clique em "lista de dispositivos", "registro de dados", "adicionar registrador de dados", digite o número SN e o código de verificação e salve. O registrador de dados será exibido após 5 minutos e o dispositivo ficará online (o inversor é monitorado pelo coletor, para que o coletor possa ser adicionado)

	v	Velcome : MAC (Normal user) Exit
我的电站 🔻 Dashboard	Plant User Center Setting [Download English ⊙ 亢
Plant data device list	event list Plant Detail	Plant layout
datalog inverter MAX/MID	storage hybrid inverter PCS	HPS AC Couple MIN
No. SN alias device type user nam	e connect status group IP & Port dat no device , add	more a update interval device addre one now?
datalog inverter MAX/MID No. SN alias device type user na	o storage hybrid inverter PC me connect status group IP & Port no device ,	S HPS AC Couple MIN more data update interval device addre add one now?
Plant Image	Location Image	Information Overview
Copyright©2019 - SHENZH	add data logger SN verification belongs 我的电站 cancel save	Total of User : 1765 Total of Inverter : 1 Total of Plant : 209 Total of Energy : 13 Co, Ltd ShineServer-3.6.0.0
	v	/elcome : MAXtest (Normal user) Exit
我的电站 v Dashboard	Plant User Center Setting	Download English ⊕ î
Plant data device list datalog inverter MAX/MID	event list Plant Detail) storage hybrid inverter PCS	Plant layout HPS AC Couple MIN more
1 RSD09080A8 RSD09080A8 S	hineGPRS-X MAXtest connection	/221.178.127.156:28009/



3. Visualizar informações da planta e do inversor

A.Clique em "Painel" para visualizar informações relacionadas, como "Dia de geração de energia", "Geração cumulativa de energia", "Receita de hoje" e "Receita total".

我的电站	 Dashboard 	Plant	User Center	Setting	Download	En	glish ⊛	â
	(E) E	nergy Over	view	Ma	×	Pla No.:	int Detail 26264	2
 0	Solar		oTotal rev	enue	_	User nar	me:MAXte	est
5.8 Today(kwh)) 20787. Total(kw	6 h)	0 Today(¥)	0	0 Total(¥)	Country City:	: 中国	
						Instal da	nte: 2019-0	01-07
₩ 2019-09-09	Time	Day Mor) Energy us 我的电站	nth Total			Othe	29℃ 多云宝 019-09-09	安 9 星期
60000						M	0 KG Coal sav	red
40000						<i>S</i> ,	<mark>0 КС</mark> CO2 redu	iced
20000								
0	19:40					Other Infl	uencing F	actors
		Solar			(Ima)	O Sunris et:	e-Suns 06 8:3	:09-1 32

Figura 8.10

B.Clique em "planta" e "Dados da planta" para visualizar os gráficos de potência, tensão, corrente e outros do inversor.

我的电站	- i	 Dashboard 	Plant	User Center	Setting I	Download	English 💿	â
Plant data		device list	event li	st	Plant Detail	Plant layout		
 RSD09080A8 MAX/MID 		export	*		2019-09-09	Currer	nt Day Tim	e 🔻
XAD0912012	۲	70000						
TEMP012345 WRD091200F XAD091200E		60000 50000				\bigwedge	Reset :	coom
XAD0912014 XAD0922005		40000 30000						
 NAC39031E6 PBD0847007 		20000						
		0			XAD0912012:pac			
		Max(XAD091201	2)					
		Power: Power Power	er1 O	PV POWER Power2 Power7	 R-PHASE POWER Power3 Power8 	S-PHASE POWER Power4	O T-PHASE PC Power5	WER

Figura 8.11

C.Ver dados detalhados

Clique em 'Planta', 'lista de dispositivos', 'MAX/MID' e a lista de inversores da estação de energia é exibida. Clique duas vezes no nome do inversor na lista para exibir os dados detalhados do inversor. Os dados podem ser visualizados ou exportados por data.

	我的电站	▼ Da	ashboard	Plant	User Center	Setting	Download	English	
	Plant data	devi	ice list	event list	Pla	ant Detail	Plant layou	t	
	datalog inver	ter MAX/M	ID storage	hybrid inve	rter PCS	HPS AC	Couple MIN	mc	ire
	No. SN	alias	datalog con	nect status rate	ed power(W) c	urrent power(W) Today energy(kWh) Total ene	rgy(kWh)
11	1 XAD0912012	XAD0912012 RS	SD09080A8	normal	60000	28250.4	23.8	20	52.1 2
	我的电站	▼ Dashb	oard P	lant Us	er Center	Setting	Download	English	○
								_	
His	tory Data			st	tart date 2019	-09-09 end o	date 2019-09-09	search	export
	o Corial number	Time	Status	EasTaday/(A)//			Vpv200 Vpv2		Vm/500
	XAD0912012	2019-09-09 20	:18:54 Normal	23.8	2062.1	648.6	648.7 653.4	4 0.0	0.0
P 2	2 XAD0912012	2019-09-09 20:	:13:52 Normal	19.9	2058.2	647.4	647.6 652.	7 0.0	0.0
3	XAD0912012	2019-09-09 20	:08:52 Normal	16.5	2054.8	647.7	648.0 653.	1 0.0	0.0 2
4	XAD0912012	2019-09-09 20	:04:02 Normal	13.1	2051.4	647.5	647.6 652.	7 0.0	0.0 2
5	XAD0912012	2019-09-09 19	58:52 Normal	9.1	2047.4	647.8	648.1 653.	1 0.0	0.0 2
6	5 XAD0912012	2019-09-09 19	:53:52 Normal	5.8	2044.1	647.4	647.6 652.	5 0.0	0.0
7	XAD0912012	2019-09-09 19	:48:52 Fault	3.1	2041.4	649.5	649.7 653.	5 0.0	0.0
8	XAD0912012	2019-09-09 19	:43:52 Normal	0.0	2038.2	648.9	649.2 653.	5 0.0	0.0

Figura 8.12

O inversor pode ser configurado clicando na tecla de operação 'Configurações'. A operação é realizada por um profissional e a senha é datalog + data atual. Por exemplo, se a data do dia for 21 de julho de 2019, a senha será datalog20190721.

Plant data	device list	event list	Plant Detail	Plant layout	8//////
datalog inverter	MAX/MID storage	hybrid inverter PC	S HPS AC	ouple MIN	more
datalog coni					time operatin
2 RSD09080A8) 20:18:54 🛛 🙆
4 RSD09080A8		MAX/MID			2 19:39:07
F RSD09080A8	SN:XAD0912012	Alias:XAD0912012			3 16:36:55 🗹 🛅 🤇
E RSD09080A8					2 16:40:56 🗹 🖬 🧟
5 RSD09080A8	Port:RSD09080 A8	property:TK1.0/TKaa9703001 M0258	3/ZBaa-0013/S21B000	00T00P0FU00	4.56:04 1 1
5 RSD09080A8		Command			3 11:43:08 🗹 🗑 🤅
• / / / / / /	Please Enter Key	To Save	_		CARANAN ST
Enter the serial number	r touse sincer noy				next 1 G
	Swith to MAX	Shut down	v		
Plant Ir	o register	value			on Overview
100000	Swith to MAX	▼ Read			f User: 1766608
111113	Start addr ess	End addre ss	Advanced read		f Inverter : 1793750
the second second	sa	ve cancel	advanced set		f Plant : 2100168
					1

Figura 8.13

8.2 Monitoramento de dados locais

O monitoramento de dados locais do inversor da série MAC pode ser realizado pelo telefone móvel APP, U-disk conectado por USB.

8.2.1 Monitoramento local por aplicativo para celular (Shinephone)

8.2.1.1 Faça login no aplicativo para monitoramento local

1>Método 1

Quando você abre a caixa de ferramentas, clique na ferramenta de depuração local e você poderá obter o nome do wifi do coletor lendo o código QR ou o código de barras (a senha padrão para WIFI é 12345678. Se você já se conectou, pode clicar em "Pular" para se conectar diretamente ao WIFI.)



Figura 8.14

2>Método 2

Abra o aplicativo, insira o nome de usuário e a senha, clique em login, entre em me (centro pessoal). Clique para entrar na ferramenta, encontre o depurador local a entrar, e você poderá obter o nome do wifi do coletor digitalizando o código QR ou o código de barras (a senha padrão para o WIFI é 12345678. Se você já se conectou, pode clicar em "Pular" para se conectar diretamente ao WIFI.)



Figura 8.15

8.2.1.2 Monitoramento local e uso da depuração

Ao visualizar o monitoramento local, você deve manter o wifi do telefone conectado ao wifi do coletor para visualizá-lo (para entrar na página de monitoramento local, primeiro clique em atualização automática para obter as informações mais recentes sobre os dados). Geração de eletricidade: a opção para visualizar informações detalhadas de última geração, geração diária, mensal e anual;

potência: você pode ver a potência atual e o valor da potência nominal; falha: você pode ler as informações detalhadas sobre falhas do equipamento.

Nota: Por favor, peça ao profissional para fazer a operação acima.

1. Controle do dispositivo

Nota: Além de rede^finir a senha para conectar-se à rede, pode-se visualizar informações de outros módulos WIFI que precisam se conectar ao coletor.

A. Redefinir a senha

Necessita da conta oss de login de conexão de rede para configurar ou modificar a senha de depuração local.

B. Definindo a configuração

Os dados de configuração do inversor, tensão, potência e assim por diante podem ser modificados de acordo com o uso.

21:21 📕	
Energy	
Today	Lifetime
Power Current pow	er Normal power
Error	
Device control	Warning Reset password
Alla A	a are
	art Advanced
Diagr	losis
PV Volt/Current	
String Volt/Current	
AC Volt/Freq/Current/Power	~
SVG/APF	~
PID Volt/Current	~
Internal parameters	~

Figura 8.16

C.Configuração de parâmetros Os dados dos parâmetros do equipamento podem ser modificados de acordo com o uso.

10:11	Normal	A TILL I
Energy	17.1kWh	2151.4kWh
-	100ay	coppo gw
Power	Current power	r Normal power
Error	No fault	No warning
Davies control	Error	Warning
Bevice control	A	
۵. Ii	Smart	
GRID CMD Param	Diagno:	sis Advanced
Device Informatio	'n	
PV Voit/Current		× v
AC Volt /Free /Curren	/Dowor	
SVG/APE	or owner	~
PID Volt/Current		~
Internal parameters		

Figura 8.17

D.Detecção inteligente

Vista detalhada e precisa dos dados e status detalhados do dispositivo.



Figura 8.18

E.Leitura inteligente da curva l-V

Pode-se ler remotamente cada MPPT.



Figura 8.19

F.Detecção e gravação de falhas

Localização remota, rápida e precisa de falhas.



Figura 8.20

G.Detecção de gravação em tempo real

A qualidade tensão e a da corrente do inversor podem ser observadas em tempo real.



Figura 8.21

H. Diagnóstico com um clique

Detecção de um botão do ambiente da planta, incluindo diagnóstico da curva I-V, THDV da forma de onda da rede e detecção da impedância do cabo.



Figura 8.22

I.Configuração de alto nível

De acordo com os parâmetros do conjunto de endereços de registro (operação profissional).

J.Informações do dispositivo

Verifique a tensão/corrente FV, tensão/corrente da sequência,

tensão/corrente/potência/frequência CA, tensão/corrente do PID, parâmetros internos e informações detalhadas dos dados do dispositivo.

		A 🖝 🖬 🖬 🛔
Energy	17.1kWh Today	2151.4kWh >
Power	25242.4W Current pov	60000.0W ver Normal power
Error	No fault Error	No warning >
Device control		Reset password
GRID CMD Parame	eters Sm Diagr	art Advanced
PV Volt/Current		~
String Volt/Current		~
AC Volt/Freq/Current	t/Power	\sim
SVG/APF		\sim
PID Volt/Current		\sim
Internal parameters		~

Figura 8.23

8.2.2 Monitoramento por U-disk

O monitoramento local do U-disk pode realizar as funções de gravação de software, registro de falhas, análise de curvas e registro em tempo real. Detalhes a seguir:

1. Programação do firmware

Crie o arquivo bconfig.txt na raiz do disco II, grave no conteúdo a seguir e insira o U-disk na programação. Observe que o programa M3 precisa ser programado pela última vez.

PC ▶ TOSHIBA (G:) ▶ U root directory	
ZBaa_13.bin 类型: BIN 文件	
IKaa15xx_DSP28075.hex 类型: HEX 文件	
TKaa_M0_03.bin 类型: BIN 文件	
BCONFIG (2).txt	
BCONFIG.txt - Notepad File Edit Format View Help update . <td></td>	

2. Gravação de falhas

Crie um arquivo BCONFIG.txt no diretório raiz da unidade flash USB, escreva "down_fault", insira a unidade flash USB para ler as informações de gravação de falhas e armazene um total de 100 informações de gravação de falhas no diretório raiz. O número mais recente é 0.

00	▼ → PC → TOSHIBA (G:) → U root directory	
*	BCONFIG.txt	
I.	BCONFIG.txt -Notepad	23
_	File Edit Format View Help	
	down_fault	*

Figura 8.25

3.Análise da curva

Crie o arquivo bconfig.txt na raiz do U-disk, grave o conteúdo a seguir e, em seguida, insira o U-disk para gravar a curva I-V registrada e, em seguida, gere um formulário sob os arquivos no diretório raiz.

00	▼ PC ► TOSHIBA (G:) ►	U root directory		
*	BCONFIG.txt			
	BCONFIG.txt - Notepad			
	File Edit Format View	Help		
E	down_curve		<u>^</u>	

Figura 8.26

4. Gravação em tempo real

Crie o arquivo bconfig.txt na raiz do U-disk, escreva o seguinte conteúdo e insira o U-disk para ler informações de gravação em tempo real e, em seguida, gera um formulário nos arquivos no diretório raiz, a forma de onda do registro de formulário é consistente com o ID da configuração do comando.



Figura 8.27

Manutenção do sistema 9

9.1 Manutenção de Rotina

9.1.1 Limpando o inversor



• Antes de qualquer operação, desconecte a chave CC e a chave CA e aguarde pelo menos 5 minutos até a capacitância interna descarregar completamente.

1> Verifique a temperatura ambiente e o pó do inversor. Limpe o inversor quando necessário.

2> Observe se as saídas de ar estão normais; quando necessário, limpe as saídas de ar ou limpe o ventilador passo a passo, consulte as etapas 9.1.2.

9.1.2 Manutenção do ventilador

PERIGO	 Deve ser realizada por pessoal qualificado e treinado e em conformidade com todos os códigos locais e normas em vigor. Desconecte a chave CC e a chave CA antes de qualquer operação e aguarde pelo menos 5 minutos até a capacitância interna do barramento descarregar completamente.
AVISO	• Não use o ventilador de limpeza da bomba de ar, pois isso pode danificar o ventilador.

Quando o inversor da série Growatt MAC trabalha em ambientes de alta temperatura, uma boa ventilação e dissipação de calor podem reduzir efetivamente a chance de redução da carga. Em inversores equipados com ventiladores de resfriamento internos, quando a temperatura interna fica muito alta, os ventiladores trabalham para reduzi-la. Quando o inversor está perdendo a capacidade devido à temperatura interna estar muito alta, as possíveis razões ou soluções estão a seguir.

• Se o ventilador estiver bloqueado ou o dissipador de calor acumular muita poeira, é necessário limpar o ventilador, a tampa do ventilador ou o dissipador de calor.

• Se o ventilador estiver danificado, será necessário substituí-lo.

• Em caso de má ventilação do local de instalação, é necessário selecionar o local de instalação apropriado de acordo com os requisitos básicos de instalação.

Procedimento de limpeza e substituição de ventiladores;

1> Verifique se o lado CC e o lado CA do inversor foram desconectados antes da limpeza ou substituição do ventilador.

• Desligue a chave CC.

• Desconecte os terminais CC do inversor (os usuários precisam de ferramentas para desconectar os terminais de conexão CC).

• Desligue a chave CA.

2> Remova os parafusos nas proteções do ventilador com uma chave phillips, conforme mostrado abaixo.



Figura 9.1

3> Desconecte o conector do fio dos ventiladores com uma chave de fenda e remova os ventiladores das proteções, conforme mostrado abaixo.



Figura 9.2

4>Limpe o ventilador, as proteções e o dissipador de calor ou substitua o ventilador.

• Limpe o ventilador e os as proteções com a bomba de ar, uma escova ou um pano úmido.

• Remova cada ventilador separadamente para limpeza, se necessário.

• Remova o ventilador que precisa ser substituído com uma chave philips, substitua por um ventilador novo.

• Oganize o cabo.

5>Instale o ventilador, a proteção fixa do ventilador e o inversor novamente.

9.2 Solução de Problemas



9.2.1 Advertência

As advertências identificam o status atual do inversor (MAC). As advertências não estão relacionadas a uma falha e não afetam o funcionamento normal do inversor. Quando uma advertência aparecer com um número ao lado no visor, isso indica um código de advertência e geralmente é eliminado através de um desligamento/reinicialização ou de uma ação autocorretiva realizada pelo inversor. Veja o código de advertência na tabela a seguir;

Mensagem de Aviso	Descrição	Sugestão
Advertência	Falha da	 Após o desligamento, verifique se o painel está normal. Se mensagem de erro ainda existir, entre em contato
200	sequência	com o fabricante.
Advertência	Função CC SPD	 Após o desligamento, verifique o SPD CC. Se a mensagem de erro persistir, entre em contato com
202	anormal	o fabricante.
Advertência	FV em Curto-	 Verifique se a fiação FV1 ou FV2 está em curto-circuito. Se a mensagem de erro persistir, entre em contato com
203	circuito	o fabricante.
Advertência	Função SPD CA	 Após o desligamento, verifique o AC SPD. Se a mensagem de erro persistir, entre em contato com
206	anormal	o fabricante.
Advertência 207	Proteção de sobrecorrente no U-disk	 Desconecte o U-disk. Re-acesse o U-disk após o desligamento. Se a mensagem de erro persistir, entre em contato com o fabricante.
Advertência 400	Função do ventilador anormal	 Após o desligamento, verifique a conexão do ventilador. Substitua o ventilador. Se a mensagem persistir, entre em contato com o fabricante.
Advertência	Medidor	 Verifique se o medidor está ligado Verifique a máquina e se a conexão do medidor está
401	anormal	normal.
Advertência 402	A comunicação do otimizador e do inversor está anormal	 Verifique se o otimizador está ativado. Verifique se a conexão entre o otimizador e o inversor está normal.
Advertência	EEPROM	 Reinicie o inversor. Se a mensagem de erro persistir, entre em contato com
404	anormal	o fabricante.
Advertência 405	Incompatibilida de da versão do firmware DSP e COM	 Verifique a versão do firmware. Se a mensagem de erro persistir, entre em contato com o fabricante.
Advertência 408	NTC quebrado	 Reinicie o inversor. Se mensagem de erro ainda existir, entre em contato com o fabricante.

Se as sugestões acima não funcionarem, entre em contato com a Growatt.

9.2.2 Erro

Os códigos de erros identificam um possível problema, falha do equipamento ou ajuste ou configuração incorreta do inversor. Quaisquer tentativas de corrigir ou eliminar uma falha devem ser executadas por pessoal qualificado.

Normalmente, o código pode ser eliminado depois que a causa ou falha é removida. Alguns códigos de erro, como a tabela mostra abaixo, podem indicar um erro fatal e exigir que você entre em contato com o fornecedor ou com a Growatt para obter ajuda.

Código do erro	Descrição	Sugestão
Erro 200	Falha AFCI	 Após o desligamento, verifique o terminal do painel. Reinicie o inversor. Se a mensagem de erro ainda existir, entre em contato com o fabricante.
Erro 201	Corrente de fuga muito alta	1. Reinicie o inversor. 2. Se a mensagem de erro persistir, entre em contato com o fabricante.
Erro 202	A tensão de entrada CC está excedendo o valor máximo tolerável	 Desconecte o interruptor CC imediatamente e verifique a tensão. Se o código da falha persistir após a tensão normal ser restabelecida, entre em contato com o fabricante.
Erro 203	Baixa isolação de FV	 Após o desligamento, verifique se o gabinete do painel está aterrado corretamente. Se a mensagem de erro persistir, entre em contato com o fabricante.
Erro 300	AC V Outrange	 Verifique a tensão da rede. Se a mensagem persistir, apesar da tensão da rede estar dentro da faixa tolerável, entre em contato com o fabricante.
Erro 302	Sem conexão CA	 1. Após o desligamento, verifique a fiação CA. 2. Se a mensagem de erro persistir, entre em contato com o fabricante.
Erro 303	PE anormal	 Verifique a PE, para garantir que a linha PE tenha um bom contato. Se a mensagem de erro persistir, entre em contato com o fabricante.
Erro 304	AC F Outrange	1. Reinicie o inversor. 2. Se a mensagem de erro persistir, entre em contato com o fabricante
Erro 402	Corrente de saída CC muito alta	 Reinicie o inversor. Se a mensagem de erro persistir, entre em contato com o fabricante.

Código do erro	Descrição	Sugestão
Erro 403	Desequilíbrio da corrente de saída	 Após o desligamento, verifique se a corrente de saída não está equilibrada. Se a mensagem persistir, entre em contato com o fabricante.
Erro 404	Falha na amostra do barramento	 Reinicie o inversor. Se a mensagem de erro persistir, entre em contato com o fabricante.
Erro 405	Falha do relé	 Reinicie o inversor. Se a mensagem de erro persistir, entre em contato com o fabricante.
Erro 408	Temperatura do NTC muito alta	 Após o desligamento, verifique a temperatura e reinicie o inversor normalmente. Se a mensagem persistir, entre em contato com o fabricante.
Erro 409	Tensão do barramento anormal	 Reinicie o inversor. Se a mensagem de erro persistir, entre em contato com o fabricante.
Erro 411	Falha na comunicação	 Após o desligamento, verifique a fiação da placa de comunicação. Se a mensagem persistir, entre em contato com o fabricante.
Erro 413	Falha na unidade IGBT	 Reinicie o inversor. Se a mensagem de erro persistir, entre em contato com o fabricante.
Erro 415	Falha no teste de energia interna (energia FV baixa)	1. Reinicie o inversor. 2. Se a mensagem de erro persistir, entre em contato com o fabricante.
Erro 416	Sobrecorrente protegida por software	1. Reinicie o inversor. 2. Se a mensagem de erro persistir, entre em contato com o fabricante.
Erro 419	A edição de software e a de hardware não correspondem	 Reinicie o inversor. Se mensagem de erro ainda existir, entre em contato com o fabricante.
Erro 420	Módulo GFCI danificado	 Após o desligamento, verifique o módulo de corrente de fuga. Se a mensagem persistir, entre em contato com o fabricante.
Erro 422	Amostragem inconsistente	1. Reinicie o inversor. 2. Se a mensagem de erro persistir, entre em contato com o fabricante

Código do erro	Descrição	Sugestão
Erro 425	Falha no autoteste do AFCI	1. Reinicie o inversor. 2. Se mensagem de erro ainda existir, entre em contato com o fabricante.
Erro 426	Falha de amostra de corrente FV	 Reinicie o inversor. Se mensagem de erro ainda existir, entre em contato com o fabricante.
Erro 427	Falha de amostra da corrente CA	1. Reinicie o inversor. 2. Se mensagem de erro ainda existir, entre em contato com o fabricante.

Dados Técnicos 10

Modelo	MAC 30KTL3-X LV	MAC 40KTL3-X LV	MAC 50KTL3-X LV	MAC 60KTL3-X LV
Dados de entrada				
Potência FV máxima recomendada (para o módulo STC)	45000W	60000W	75000W	90000W
Máx. Tensão CC		110	00V	•
Tensão de partida		25	0V	
Tensão nominal		60	0V	
Faixa de tensão MPP		200V-	1000V	
Tensão MPP de carga total		600V-	850V	
Máx. corrente de entrada por rastreadores MPP	39A/39A/ 26A	39A/39A/ 39A	52A/39A/ 39A	52A/52A/ 52A
Máx. corrente de curto-circuito por rastreadores MPP	55A/55A/ 55A	55A/55A/ 55A	55A/55A/ 55A	55A/55A/ 55A
Número de rastreadores MPP	3			-
Número de cordões FV por rastreador MPP	3/3/2	3/3/3	4/3/3	4/4/4
Dados de saída (CA)				
Potência nominal CA	30000W	40000W	50000W	60000W
Máx. Potência aparente CA	33300VA	44400VA	55500VA	66600VA
Tensão CA nominal/Faixa	230V/400V/	340-440Vac	220V/380V/	340-440Vac
Frequência da rede CA/Faixa		50/6 /45~55Hz	0 Hz ′55-65 Hz	
Máx. corrente de saída	43.5A (cos φ=1) 48.3A (cos φ=0.9)	58.0A (cos φ=1) 64.4A (cos φ=0.9)	72.5A (cos φ=1) 80.5A (cos φ=0.9)	87.0A (cos φ=1) 96.6A (cos φ=0.9)
Fator de potência (@ potência nominal)	>0,.99(0,.8CAP0.8IND)			-
THDi	<3%			
Tipo de conexão da rede CA	3W/N/PE			
Eficiência				
Eficiência máx	98.80%			
Eficiência MPPT	99.90%			

Modelo	MAC 30KTL3-X LV	MAC 40KTL3-X LV	MAC 50KTL3-X LV	MAC 60KTL3-X LV	
Dispositivos de proteção					
Proteção contra					
polaridade reversa CC		511	VI		
Chave CC		SII	М		
Proteção contra sobretensão CC		SIM (Cla	asse II)		
Monitoramento de resistência de isolamento		SII	Μ		
Verificação RCD (GFCI)		SII	М		
Proteção contra curto- circuito CA		SII	M		
Proteção contra sobretensão CA		SIM (Cla	asse II)		
Interfaces					
Tela		OLED+LED,	/WIFI+APP		
USB		SII	Μ		
RS485		SIM			
WIFI		Opção			
GPRS	Opção				
4G		Opç	ção		
Dados gerais					
Dimensões (L/A/P)		680*508	*281 mm		
Peso		52	kg		
Faixa de temperatura operacional	(redu	– 25°C – ção de desempe	+60°C enho acima de 4	↓5 °C)	
Umidade relativa		0~10	0%		
Altitude mais alta		400	0m		
Noite de autoconsumo		< 1	W		
Тороlодіа		Transfor	merless		
Conceito de resfriamento		Resfriamento	por ventilador		
Classificação da proteção ambiental		IP6	55		
Garantia	5 anos/10 anos (opção)				
Certificados e aprovações					
Segurança/EMC	EN 610	000-3, EN 6100 EN/IEC 6	0-6, EN/IEC 62 [°] 52109-2	109-1,	

Modelo	MAC 50KTL3-X MV	MAC 60KTL3-X MV	MAC 66KTL3-X MV	MAC 70KTL3-X MV
Dados de entrada				
Potência EV máxima				
recomendada (para o módulo STC)	75000W	90000W	99000W	105000W
Máx. Tensão CC		110	00V	
Tensão de partida		25	0V	
Tensão nominal		70	0V	
Faixa de tensão MPP		200V-1	1000V	
Tensão MPP de carga total		650V-	850V	
Máx. corrente de entrada por rastreadores MPP	52A/39A/ 39A	52A/52A/ 52A	52A/52A/ 52A	52A/52A/ 52A
Máx. corrente de curto-circuito por rastreadores MPP	55A/55A/ 55A	55A/55A/ 55A	55A/55A/ 55A	55A/55A/ 55A
Número de rastreadores MPP		3	3	
Número de cordões FV por rastreador MPP	4/3/3	4/4/4	4/4/4	4/4/4
Dados de saída (CA)				
Potência nominal CA	50000W	60000W	66000W	70000W
Máx. Potência aparente CA	55500VA	66600VA	73300VA	77700VA
Tensão CA nominal/Faixa		277V/480V/4	425-540Vac	•
Frequência da rede CA/Faixa		50/6 /45~55Hz	0 Hz ′55-65 Hz	
Máx. corrente de saída	60.2A (cos φ=1) 66.9A (cos φ=0.9)	72.2A (cos φ=1) 80.2A (cos φ=0.9)	79.4A (cos φ=1) 88.2A (cos φ=0.9)	84.2A (cos φ=1) 93.6A (cos φ=0.9)
Fator de potência (@ potência nominal)		>0,.99(0,.80	CAP0.8IND)	
THDi	<3%			
Tipo de conexão da rede CA	3W+PE			
Eficiência				
Eficiência máx		98.8	0%	
Eficiência MPPT	99.90%			

Modelo	MAC 50KTL3-X MV	MAC 60KTL3-X MV	MAC 66KTL3-X MV	MAC 70KTL3-X MV	
Dispositivos de proteção					
Proteção contra polaridade reversa CC	SIM				
Chave CC		SII	M		
Proteção contra sobretensão CC		SIM (Cla	asse II)		
Monitoramento de resistência de isolamento		SII	N		
Verificação RCD (GFCI)		SII	M		
Proteção contra curto- circuito CA		SII	N		
Proteção contra sobretensão CA		SIM (Cla	asse II)		
Interfaces					
Tela		OLED+LED	/WIFI+APP		
USB		SII	M		
RS485		SII	N		
WIFI	Opção				
GPRS	Opção				
4G	Opção				
Dados gerais	Dados gerais				
Dimensões (L/A/P)	680*508*281 mm				
Peso	52kg				
Faixa de temperatura operacional	– 25°C +60°C (redução de mais de 45 °C)			45 °C)	
Umidade relativa	0~100%				
Altitude mais alta	4000m				
Noite de autoconsumo	< 1W				
Topologia	Transformerless				
Conceito de resfriamento	Resfriamento por ventilador				
Classificação da proteção ambiental	IP65				
Garantia	5 anos/10 anos (opção)				
Certificados e aprovações					
Segurança/EMC	EN 61000-3, EN 61000-6, EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2				

For Brazilian only

Modelo	MAC 15KTL3-XI	MAC 20KTL 3-XI	MAC 22KTL3-XL	
Especificações	TSKTES XE	ZURTEJ-KE		
Dados de entrada				
Potência FV máxima recomendada (para o módulo STC)	22500W 30000W 33000W			
Faixa de potência Máxima*	360V-650V			
Máx. Tensão CC		800V		
Tensão de partida		250V		
Tensão nominal		360V		
Faixa de tensão MPP		200V-800V		
Tnúmero de rastreadores MPP	3			
Número de cordões FV por rastreador MPP	4/4/4			
Máx. corrente de curto- circuito por rastreadores MPP	55A/55A/55A			
Máx. corrente de entrada por rastreadores MPP	52A/52A/52A			
Dados de saída (CA)				
Potência nominal CA	15000W 20000W 22000W			
Máx. Potência aparente CA	16600VA@ 220VAC	22200VA@ 220VAC	24400VA@ 220VAC	
Tensão CA nominal/Faixa	127V/220V,176-242Vac			
Frequência da rede CA/Faixa	50/60 Hz,45~55Hz/55-65 Hz			
Corrente nominal de saída	39.4A	52.5A	57.7A	
Máx. corrente de saída	46.3A	58.3A	64.0A	
Fator de potência (@ potência nominal)	>0,.99 (0,.8CAP0.8IND)			
THDi	<3%			
Tipo de conexão da rede CA	3W/N/PE			
Eficiência				
Eficiência máx		98.80%		

Especificações	Modelo	MAC 15KTL3-XL	MAC 20KTL3-XL	MAC 22KTL3-XL
Eficiência Euro	/	98.2%	98.2%	98.2%
Dispositivos de pr	roteção			
Proteção contra p reversa CC	olaridade	SIM		
Chave CC			SIM	
Proteção contra s CC	obretensão	SIM (Classe II)		
Monitoramento o resistência de iso	de lamento	SIM		
Verificação RCD (GFCI)		SIM	
Proteção contra c circuito CA	curto-	SIM		
Proteção contra s CA	obretensão	SIM (Classe II)		
Interfaces				
Tela		OLED+LED/WIFI+APP		
USB		SIM		
RS485		SIM		
WIFI		Opção		
GPRS		Opção		
4G		Opção		
Dados gerais				
Dimensões (L/A/D))	680*508*281 mm		
Peso		52kg		
Faixa de tempera operacional	tura	- 25°C +60°C (redução de mais de 45 °C)		
Umidade relativa		0~100%		
Altitude mais alta	a	4000m		
Noite de autocon	sumo	< 1W		
Topologia		Transformerless		
Conceito de resfr	iamento	Resfriamento por ventilador		

Modelo Especificações	MAC 15KTL3-XL	MAC 20KTL3-XL	MAC 22KTL3-XL	
Classificação da proteção ambiental	IP65			
Garantia	5 anos/10 anos (opção)			
Certificados e aprovações				
Segurança/EMC	EN 61000-3, EN 61000-6, EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2			

Nota: 1.Para conectar os módulos solares ao MAC 15-36KTL3-XL, obter eficiência máxima e vida útil prolongada, certifique-se de seguir a faixa de tensão de carga total mostrada no datasheet.

2.O sistema sofrerá uma redução se a tensão fotovoltaica estiver fora da faixa de tensão de carga total.

Modelo	MAC 25KTL3-XL	MAC 30KTL3-XL	MAC 36KTL3-XL		
Especificações					
Dados de entrada					
Potencia FV maxima recomendada (para o módulo STC)	37500W	45000W	54000W		
Faixa de potência Máxima*		360V-650V			
Máx. Tensão CC		800V			
Tensão de partida		250V			
Tensão nominal		360V			
Faixa de tensão MPP		200V-800V			
Tnúmero de rastreadores MPP	3				
Número de cordões FV por rastreador MPP	4/4/4				
Máx. corrente de curto- circuito por rastreadores MPP	55A/55A/55A				
Máx. corrente de entrada por rastreadores MPP	52A/52A/52A				
Dados de saída (CA)					
Potência nominal CA	25000W	30000W	36000W		
Máx. Potência aparente CA	27800VA@ 220VAC	33300VA@ 220VAC	36000VA@ 220VAC 39200VA@ 240VAC		
Tensão CA nominal/Faixa	12	127V/220V,176-242Vac			
Frequência da rede CA/Faixa	50/60 Hz,45~55Hz/55-65 Hz				
Corrente nominal de saída	65.6A	78.8A	94.5A		
Máx. corrente de saída	73.0A	87.4A	94.5A		
Fator de potência (@ potência nominal)	>0.99 (0,.8CAP0.8IND)				
THDi	<3%				
Tipo de conexão da rede CA	3W/N/PE				
Eficiência					
Eficiência máx		98.80%			

Modelo Especificações	MAC 25KTL3-XL	MAC 30KTL3-XL	MAC 36KTL3-XL		
Eficiência Euro	98.2%	98.3%	98.5%		
Dispositivos de proteção	Dispositivos de proteção				
Proteção contra polaridade reversa CC	SIM				
Chave CC		SIM			
Proteção contra sobretensão CC		SIM (Classe II)			
Monitoramento de resistência de isolamento	SIM				
Verificação RCD (GFCI)		SIM			
Proteção contra curto- circuito CA	SIM				
Proteção contra sobretensão CA	SIM (Classe II)				
Interfaces	Interfaces				
Tela	OLED+LED/WIFI+APP				
USB	SIM				
RS485	SIM				
WIFI	Opção				
GPRS	Opção				
4G	Opção				
Dados gerais					
Dimensões (L/A/D)	680*508*281 mm				
Peso	52kg				
Faixa de temperatura operacional	– 25°C +60°C (redução de mais de 45 °C)				
Umidade relativa	0~100%				
Altitude mais alta	4000m				
Noite de autoconsumo	< 1W				
Topologia	Transformerless				
Conceito de resfriamento	Resfriamento por ventilador				

Modelo Especificações	MAC 25KTL3-XL	MAC 30KTL3-XL	MAC 36KTL3-XL	
Classificação da proteção ambiental	IP65			
Garantia	5 anos/10 anos (opção)			
Certificados e aprovações				
Segurança/EMC	EN 61000-3, EN 61000-6, EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2			

Nota: 1.Para conectar os módulos solares ao MAC 15-36KTL3-XL, obter eficiência máxima e vida útil prolongada, certifique-se de seguir a faixa de tensão de carga total mostrada no datasheet.

2.O sistema sofrerá uma redução se a tensão fotovoltaica estiver fora da faixa de tensão de carga total.

Descomissionamento 11

Se o inversor não funcionar no futuro, ele precisará ser descartado adequadamente, e as etapas são as seguintes:

- 1> Desconecte o curto-circuito CA externo e evite a reconexão devido a operação incorreta.
- 2> Coloque a chave CC na posição "OFF".
- 3> Aguarde pelo menos 5 minutos até que a descarga dos capacitores internos esteja concluída.
- 4> Desconecte o conector CA.
- 5> Desconecte o conector CC.
- 6> Remova o inversor da parede.
- 7> Descarte o inversor.

Garantia de qualidade 12

Por favor, consulte o arquivo relacionado.

Contato 13

Se você tiver problemas técnicos com nossos produtos, entre em contato com o instalador ou com a Growatt, forneça as informações abaixo para obter um melhor suporte.

- 1> Tipo de inversor
- 2> Número de série do inversor
- 3> Código de erro do inversor
- 4> Status do LED do inversor
- 5> Tensão de entrada CC do inversor (informações dos módulos)
- 6> Método de comunicação do inversor.

Shenzhen Growatt New Energy CO., LTD

4-13/F, Building A, Sino-German (Europe) Industrial Park, Hangcheng Ave, Bao'an District, Shenzhen, China

- **T** +86 755 2747 1942
- E service@ginverter.com
- W www.ginverter.com